



غضرالك لومُالمندسيّة الجزءالثاني

أساليبالإنش، وطرده بتمين لإنشابي

- انساليب وموادا لإنشاءا لقليدية .
- نظریات التواز زوانسس حساب مقاومة المواد.
 مفهوم الإنف ال وتحليل إجهادات القص.
- اعداد در مین عمّا د محرّع زبار تب سکیج ا



حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الاولى

1944

دمشق ـ سوریا : شارع بور سعید هانف: ۲۱۱۰۲۲ ـ ۲۱۱۰۶۸ ص.ب ٣٧٢ه تلكس ١٢٥٣٨ زينه

سلسلة : مختصر العلوم الهندسية (٢) الكتاب: أساليب الإنشاء وطرق التحليل الإنشائي اعداد: المهندس عاد عدنان تنبكجي الطابع: مطبعة الشام عدد الطبع: ٢٠٠٠ نسخة

الناشر: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع

القدمة :

ستتناول الأجزاء اللاحقة ، بعض المواضيع الهامّة ، المحافّة بالإساسات ، وبالمنسآت المشادة من عثمانه أنواع المؤود المعروفة ، وهذه الايحاث ، لا بدّ لها من تمهيد ، يتناول أساليب الإنشاء ، وطرق التحليل الإنشائي ، وهذا ما كان .

تأول الجزء هذا ، أساليب التحليل الإنساني ، معتمدين في ذلك ، عل قوابين وقواعد رياضية بسيطة ، ميتعدين قدر الإنكان ، عن القوابين تذكرة موجوة عن حماية الهندك كان ، إعطاء المهارين تذكرة موجوة عن حماية المنسل الإنسانية ، يهدف تقول الطفر الإنكاف الإنسانية ، في موضيها الملاحية - تقول الفصل الآول ، أساليب ونظريات الإنشاء والتصحيم الإنساني ، هود بحث اعتمد على تقصية مفهوم الحمولة ومركزانها ، إضافة إلى ترسكه في طر

فهم كيفيّة جعل المبنى ، يستجيب بشكل فعّال ، لتطلبات المتانة والإستقرار أُخق بالفصل الأوّل ، بحث تناولنا فيه ، خصائص مواد الإنشاء التقليديّة

المعروفة .

بحث الفصل الثاني، في نظريات النوازن، وقدّم فكرة موجزة وسيطة، عن مفهوم مقاومة المواد. أجاسلة إلى تعرّضه لمهموم الإجهاد المحرري، من خلال صيافة معادلات، وعاولة البرهنة عليها، بأبسط الطوق الرياضية.


انتقل الفصل الثالث ، لمناقشة مفهوم الإنفعال «التوتَّز» وتعلبيقاته ، إضافة إلى تتبَّع مفهوم إجهادات القص ، ومحاولة صياغة معادلاته ، وإثباتها أيضاً ،

بابسط الطرق الرياضية . إنَّ المنف من ها الجزء كما سترى من خلال تُستُّ فسوله وفقرات ، هو إعطاء المماري ، خلفيّة علميّة مبطة ، يستطيع من خلاطاً، تلهُم سلوكيّة النصر الإنشائي ، أثام تلقيه اللوى والحدولات المتررة ، ولكن تساحده إيضاً ، على فهم ما سائل عليه من أبحات . قل اجزاتنا اللاحدة

الفصلالأولت

اساليب وموادا لإنشاءا لنقليدية

أساليب ومواد الإنشاء التقليديّة ، لكي يتسنّى لنا



النظريات الإنشائية:

* الحمولة :

401 : تحدّ البناء ونقاً للنعارة للناء ونقاً للمعيار التصميمي أو الجملة الإنشائية النقاة . وهذا ألي المجلسة ، تلك جموعة من الإخبارات ، دوراً في تقديدها ، ونها : قو در حدود المرقع ، المطالب الوظيفة ، والمفهوم أو التصور المماري , بعد تحديد الجلسة الإنشائية ، ينقل المصابب المحلسة النائية ، المحلسة المنافقة ، وتقدير الحمولات ، وتحليل غلاجها . وعاصره الإنشائية ، واقران اللائية للبناء أن عدد المجاه النائية للبناء ، أو المزون الذاتي للبناء هد . أما الحمولات المرتزقة ، أن الأرون المحمولة ، فإن تقديرها وتقييمها ، يجتاجان إلى شيء من الدراسة الناوات

واستوني. . 1.02 : يبغي على المصئم أن يتذكر ، أن المسئم أن يتذكر ، أن المدف من إدراج الحمولات القانونية ، ضمن جداول علمة لتصنيف أنواج شئى من حولات المواجعة على جداولها ، هي الدفع المحدولة ، وتسهيلاً للمصاهم، تسكيراً المستمد، تسكيراً

الحمولات على الجداول، وكأنّها حمولات موزّعة بانتظام، على الرغم من أن الحالة هذه عملياً، نادرة الحدوث.

بادرس مبيناً السلوك الدوقع للحدولة ، وثاليزامياً
مل البقي، وذلك قبل التولي القرائين المساحلة
" لضير التولخ المناصل المحدولة المناصلة المحدولة المساحلات المؤدن الساحلات المناصلة
الفعائية ، التي يشخلها المحبوم المادي المحدولة المعابدة
ساحله تكوراً على التي الضيرات هذه . فلالة
الشابعة علانًا على التي الضيرات هذه . فلالة
الشابعة علانًا على المناصلة ومنها واستاراها
يتطلب ، مساحات عمل إضابته عن حول الاجاميات عمل إضابتها منا
لمداء ، طابقة من الإمتالات ، عا ينجح النا إدراجها ،
ضمر عنظية من الإمتالات ، عا ينجح النا إدراجها ،
ضمر عنظية من الإمتالات ، عا ينجح النا إدراجها ،
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتاسة المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية من الإمتالات عاليات المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
ضمر عنظية المدونة المتاسدة
مناسدة عليات
مناسدة عليات
مناسدة عليات
مناسدة
مناسدة عليات
مناسدة
مناسدة عليات
مناسدة
مناسدة

. 1833 : على أي حال، وشكل عام، لا نلاحظ أي تغير في مغادير الحدولة، المصوص عها والمستقد ضمن جداول معرائية، ما لم بحدت تغير فر طريقة استخدام الليلي. فعل سبيل الثالن، تعد حولة (أشيات المكاتب المساورة لـ (CARCERS) معداقاً إليها التعارت الأصغري المقبول للفواصل، غير كانية تماناً لتنطية الحمولة المراتبة للقرضة لما الرضايات، خصوصاً إن

انتخاب الحمولة المترضة لها أرضياتها ، خصوصاً إن أمثال تلك الغرف ، تتمرَّض كثيراً ، لتبدُّلات نوعية في أمكة تلكياتها اللماطية . فمن الأحسن والحالة هذه ، تبنى الحمولات الكبر . كما نلاحظ أن الحمولة وكيفية للقيها ، تصبحان العامل الأهم ، المسيطر على العملية التصميمية .

1.04: لا ترامي مقادر وقيم الحدولات فحسب، بل يراض أيضاً عند التصبيم، طبيعة تلك الحدولات . فعل سيال الثال، تعد الحدولات المؤدة حولات ثابتة وسستيته، أما الحدولات المفارنة أو المشافة، فهي حولات عمارة، خطف أي خصالتمها وصفاتها، من تلك الثابة، ومن تلك الاختلافات، من تلك الاختلافات، في ما حسبه الحدولات المؤتمة قدات الشعة المناسة، في ما حسبه المحدولات المؤتمة قدات الشعة المناسة، في

مواد الإنشاء ، إذ تستطيل المواد مقد وتتشوى ، وتستمر الطرافا في انتوباد ، وإن لم تزدد فيم الحمولات علما . بعضاً من الحمولات الطارة أو المشافة ، كالأوابا المحمولة على أرضية فراغ تخزيني ، تصف أيضاً وبا المحمولة على أرضية فراغ تخزيني ، تصف أيضاً با تستمرة ، نامحظ الأوها الضارة ، على طول مجازات مستمرة ، نامحظ الأوها الضارة ، على طول مجازات أرضة المسائة .

أرضية المنشأة .
- 18.1: قد يكون ميث الحدولات الطارة أو المشارات المرتبة المنجات ميونية ، أو - 18.2: منجات منطقة المتزارات حركية ، فينجات منوبية ، أو المنتجانيا لحدولات خارجية ، عدم استقراد المنية ، وانجرأ الإجهادات المنشأة ، والمناقد قابلة من قساله المنظمة المنظمة المنظمة المناقدة ، والمناقدة قابلة من المنظمة المنظمة الإجراءات المتخذة ، والمناقدة المنظمة المنظمة

- 1.07 : نستطيع توفير المعلومات الضروريّة ، - 1.06: إن الحمولات الناشئة عن ظواهر طبيعيّة ، بما فيها الرياح ، الثلوج ، والحمولات الناشئة لتعديل بنود أنظمة البناء وتنقيحها ، فقط من خلال المراقبة الفعلية ، والمعايشة طويلة الأمد ، لأبنية تكاملت عن الزلازل، هي من الحمولات السائبة، التي يصعب تحديد مقدار لها ، كها يصعب معرفة منحاها ، عناصرها المكوِّنة ، ووضعت موضع الإستثبار . تشير أنظمة البناء المتاحة ، على صعوبة الإحاطة بكافة خصائصها ، ومدى تأثيرها على المبنى . ضمن تصنيف تأثيرات حمولة الرياح ، علىٰ الرغم من تناولها ، لبعض الحمولات هذه ، يكون المستثمر والمشرُّع ، عاجزين في الواقع ، عن التصرُّف المرضي والمعقول والملاثم الظروف المحيطة ، بمواقع ذات طبيعة خاصة ، حيث يجري دراستها ، مرتبطة بأشياء أخرىٰ ، يتميّز بها موقع لتطلبات الحال . إن الفجوة ما بين الحمولات الطبيعيّة ، المبنى، أو طبيعة المنطقة . الناشئة عن ظاهرة طبيعيّة ، متكرِّرة الحدوث ، وفق فترات زمنيّة محدّدة ، وبين الحمولات الإستثنائية ، الناشئة عن حوادث تحيق بالمنطقة ، إلا أنها تبقىٰ في حدود الحوادث النادرة ، والتي لا يحكمها عادة ، التكرار والإنتظام الذي نشهده للحمولات الطبيعيّة ؛ لا شك أنها فجوة كبيرة ، وأكبر من أن تستطيع تغطيتها ، التشريعات والأنظمة المحليّة، وذلك كون كلف الإحتياط لها،

عاليّة جداً ، وهذا ما دعا إلى ترك هذه المسألة ، معلّقة على قرار مهندسي الإنشاء ، كلّ على حدى ، ووفقاً لما تمليه عليهم طبيعة المنطقة ، وأهميّة المشروع . تطل العوازل الحوازية الفتالة، من أمد مكوت الله على معنى المستخد على المستخد المقاتلة المتحدد مكوت الله التعلق المستخدة من السطوح المفترة، إلى ترقية بلده السطح المشكلة من تقابل سطحين ما اللي، إلى ترقية بلده تعرف البناء، إلى حولة الرياح، برتبط رجحان اجتراط المحدودين هاتين معاً، بخصائص وطبيعة اجتراع الحدولتين هاتين معاً، بخصائص وطبيعة المؤتم.

إن تأثيرات الرياح ، لا تنحصر فقط على ما تحدثه من آثار ، على متانة المنشأة ككل ، بل أيضاً لها تأثيرات خانبيّة ، على عناصر الإكساء ، عناصر التثبيت ، والعناصر الإنشائيّة الاخرى .

يحن من ألتائيرات (الإشائية ، لوباء المنطقة ، نقط من خلال بعث موكّر ، يستضيى ما تكذي الرياح من خاليات ، خصوصاً أن كانا الليل مكشواة ومعرّضاً بشكل مباشر ، لتأثيرات رباح المنطقة ، وكان إلى اللها ، منها لل الإرتفاع ، فتي مكال مركب ، كثير اللهجوات ، تقتل قدوات منتوضة الإطارة ، أو كانت ظروف بياه تلك الابنية ، وطلمياتها الوظيئية ، تتضيى خلوف بعام تلك الابنية ، وطلما نا الاحتظاء ، أى الراج مخالرة ، كنون موضة للإبهار ، نتيجة كوبها من الناط الاصف الرسائية ، والاكتر تمرّضاً لربها من الناط الاصف الرسائية ، والاكتر تمرّضاً لربها من الناط الاصف الرسائية ، والاكتراء من الناط الاصف الرسائية ، والاكتر تمرّضاً لربها من المناط الاصف الرسائية ، والاكتر تمرّضاً لربها الناط الأصف المناسة ، والاكتر تمرّضاً لربها الناط الأصف المناسة ، والاكتر تمرّضاً لربها الرسائية ، والاكتر تمرّضاً لربها الناط الأصف المناسة .


 1.08. لا يكن تغطية تأثير حمولة الثلوج على المنشأة ، ضمن بنود أنظمة البناء ، خصوصاً في المناطق الباردة ، والمساحات المكشوفة ، حيث تسود الرياح الشديدة ، ودرجات الحرارة المنخفضة . قد

المنطقة

1.09: لا يكرن عدلياً تغلقة المولة الحاصة ، التي يكن أن تحرّض لما الأرضيات ، ضمير ، ضمير ، خمير المنظمة ونشر يمات البناء ، وهي حولات ، فالأت ، ما كون ناشخة ، من أوزان التجهيزات ، الآلات ، والمكتب المؤتمة ، وفي والمقدات المركبة ، لسنديدات ، يحتفظة المنظمة ، وفي كما لما الأرضيات ، أن تحرّض لامثال تلك . يكن لمله الأرضيات ، أن تحرّض لامثال تلك المولات الخاصة ، وهي فقرة المسئلة المنظمة ، في قرة لاحقة ، وهي فقرة المسئلة المنظمة ، في قرة لاحقة ، وهي فقرة المسئلة المنظمة ، في المؤتمة المسئلة ، من هدا المؤتمة المسئلة ، في المؤتمة المسئلة ، في المؤتمة المسئلة ، في المؤتمة المسئلة ، في المشاهدة ، في المؤتمة المشاهدة ، في المؤتمة المشاهدة ، في المؤتمة المشاهدة ، في المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة المؤتمة ، في المؤتمة المؤتمة ، في المؤتمة المؤتمة ، في المؤتمة المؤتمة المؤتمة ، في المؤتمة المؤتمة ، في المؤ

الشكل (- 1 - 1) : يظهر الشكل المسولات النائج من كلُّ س : العسم ، حركة (ألا الإخترائية (السوَّرة) . والمسولات الطرقة الرفية ، كا نظير مل اللسطة . الشكل (د - 1 - ب) : يظهر الشكل واجهة المسولات النائجة من كلُّ من : العسم ، السوّر ، والمسولات النائجة المؤرفة المؤرفة . الشكل (د ا - 1 -) : عليه المساولات المركبة تشوُّعات دائمة الشكل (د ا - 1 -) : عليه المسولات المركبة تشوُّعات دائمة

ركبة ، يعنم أن للحظاء على للخطائ الأفتة والشاقولة للمبنى . تسبّ تزايد مرعة الركات والرافعات ، ينطقها ، وفرنطها ، قريّ يصحب نشوه قرى جائية ، تعمل ضمن بها المثلة ، قدت القوى الشرّرة عن مرلات طبّت على حين قرة ، أو من حولات ماقطة ، تأثيرات إجهادته ، أكبريملة مرات ، من تلك التي تولماء ، ولا اصاحة ، سماية لما في القبعة ، الله التكرار (-1) . القبعة ، الله التكرار (-1) .



الله: الا أن مثال العليد من الأبية المناب من التاجيد من الأبية المتاجدة حاصر علقاً المتأخفة الإلان ركزة، فإلياً الأرضة والإلان ركزة، فإلياً ما تكون ، عل شكل حولات كبيرة ساكنة ، مترافقة المتاكنة على البيئة المساعلة على سيط الإلتياء المساعلة على البيئة المساعلة الشخفة ، ويظرف عادة التودّفات المشعلة والآلاب ، فاتب الفيطة والآلاب ، فاتب التورفة ، امتزازات تصل بشكم إلى حدد إلى ما المرزدة ، من آلة كبيرة الليك : من المشعرة ، امتزازات تصل بشكم إلى حدد إلى كبيرة الميكات ، مدد إلى كبيرة كبيرة الميكات ، مدد إلى كبيرة للميكنة ، متزازات معد إلى المائة كبيرة الميكات ، مدد إلى كبيرة للميكنة ، متجهة إلى للميكة ، متجهة إلى للميكة ، متجهة إلى للميكة ، من المناطقة الميكات ، مدد إلى كبيرة الميكات ، مدد إلى الميكات ، مدينة على الميكات ، مدينة الميكات ، مد إلى الميكات ، مدينة الميكات ، مدينة من الميكات ، مدناً الميكات ، مدينة من الميكات ، مدينة الميكات ، مدينة من الميكات ، مدينة الميكات ، مدناً الميكات ، مدينة من الميكات ، مدينة

فصل أمثال الآلات هذه ، عن أرضية المنشأة .

على رؤوس مستعربها.

الدرجت تتائيم الابحاث تلك، ضمن خطوات
التصميم الترجيهية، ليجري من خلاطا، تصنيف
المساحات المترضة للزلازل، وهي مساحات، تدخل
في حسابات مشتاتها، عامل احتيال تعرض المبنى،
لأخطال اللازل.

تدوم تلك التأثيرات ، لحسن .

الحظ، وفي معظم الحالات ، لفترة قصيرة جداً ، ومع

ذلك ينبغي على المصمّم ، أخذها بعين الإعتبار . هناك

تأثيرات حركيَّة ، تحدثها حمولة الرياح ، وهي تأثيرات

جرى التنويه عنها ، فيها سبق من فقرات ، إضافة

إلى ذلك ، هناك تأثيرات أخرى ، تحدثها الرياح ، منها

ظاهرت الإهتزاز والرنين ، اللتان تحدثهما الرياح ، في

المنشآت العالية ، والجسور ذات المجازات المتسعة .

تحدث الزلازل أيضاً ، تأثيرات حركية . ونتيجة

الفواجع التي تسبِّبها الزلازل عادة ، تصدَّىٰ المعاريون

والإنشائيون ، بالبحث والدراسة ، لهذه المشكلة ، علُّهما

يجدان لها حلًا ، يقون به منشآتهما ، من خطر انهيارها

. 1.12 : غنطت التعديلات الجارية على التفليد : عاصلة التعديل الخاسس الجاري على الخاري على الجاري على التكويل الجارية المؤلفة : المكتلة الحدوثية المؤلفة : في الأبنية التي يزيد إنقاضها عن أربعة طوائق ، يا فيك ترضية ، تمدت عرضاً . لم تشرك عداد عرضاً . لم التعديلات عداد ، إلى الأخطار الناجة عن الانتخارات .



الشكل (٢ - ١): للحظ أضراراً بسيطة ، سَبَتِها انفجار اسطوانة غاز، تتيجة الإحتياطات المتخلة، ومنها فصل الجمل الإنشائية عن بعضها البعض .

لقد كان الهذف من التعديلات هذه . هو الإسادة إلى ما يهب المخافة من إخرامات ، تكفل لبت واستقرار المشاة ، فو مؤضى احد عضامره الإنشاقية بالمخلفة أعرضة ، فلسوره ، معروه من الاصدة ، بالاخلة أوضية المرضة ، خطر خبراته ، إلى الإبهار ، تنبحة لتحرض ، خطر خبراته ، إلى التماقية ، والمسادي (المسادية من المخال الفضوط التماقية ، والمسادية (المسادية من المعرلات المئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ، مضافة إليها ثلث المصولة الحيّة ، ولل مولة الرئة ،

الإجهادات الناتجة عن الحسابات المجراة ، وفق كود معين ، في منشآت الحجر والقرميد ، بعامل تتراوح قديم داين دم ١٣ ك

قيمته ما بين (٦,٥/٤٤) . - 1.13 يعد التعديل الخامس المطبّق علىٰ أنظمة

- 1.13 يعد التعديل الحاسمي المطبق على الظمة البيطانية ، تعديلاً موجزاً ، إلا أن إنجازه ناشئ. عن الدقة في التعابير المختارة ، والكافية لتخطية كافة لتخطية كافة التخطية كافة التخطية كافة التخطية كافة وبسبب كون المديد من الإيضاديا . مطارعًا ، ظهورت المديد من الإيضاديا . هذا .

وليكن معلوماً، أن التوصُّل لحل إنشائي بسيط، لا يمكن أن يتم، دون تقريب وجهات النظر، ما بين المصمَّم، وبين الجداول المراد الرجوع إليها. الم المناة منشأت على أرض طبيع، قابلة للتقلّص، يستدمي تجميع الحدولات، التقلّما بايت، قابلة للتقلّم، يستدمي تجميع الحدولات، وتركيزها على النسبية، تعمل على تجميع المحدولة، وتركيزها على النسبية، تعمل على تجديد على التأثير المناشئة المحدولة على التأثير المناشئة، القريات المالية، يابدة قاملة تعمل على المرتبع التأسيسة، أو ترويد أرضية التأسيس بالمحدة، تعمل على توزيع وتشيت حولات المدائة، أن ترويد أرضية التأسيس بلاطة مسلحة، تعمل على توزيع وتشيت حولات المدائة، أن ترويد أرضية التأسيس بلاطة مسلحة، تعمل على توزيع وتشيت حولات المدائة، أن المناشئة المحدولة على أنواده والإند أن المناشأة المحدولة على أنواده ، لا بد أن

- 2.01 : إن المستقر النهائي لكافة الحمولات ، المركّبة منها والميتة، هي أرضية التأسيس. وإنَّ المهمة الأساسيَّة ، الواقعة على عانق المنشأة ، والأساسات جزء لا يتجزَّء منها ، هي تلقي الحمولات بشكل سليم معافى ، ونقلها بكفاءة إلى أرضيّة التأسيس . تتحدّد الحمولات الواقعة على المنشأة ، أخذين بعين الإعتبار ، كافة العوامل المؤثِّرة على تحديد الحمولات المركّبة ، والمشار إليها في الفقرة السابقة . نستطيع أيضاً ، تحديد الخواص الإنشائية لتربة التأسيس، بالتصرف المناسب ، والمعاينة الدقيقة للتربة الواقعة تحت منسوب الأرض الطبيعيَّة ، ومن خلال المعلومات المدوِّنة عن تجربة وخبرة ، والخاصّة بظروف ومواصفات ترب ومناخات المنطقة . علىٰ أيّ حال ، تؤثّر القرارات المتخذة بحق الجملة التأسيسيّة ، على اختياراتنا أ المستقبلية لنوعية ومواصفات الجملة الانشائية بأكملها فعلىٰ سبيل المثال، نلحظ أن:

* حساب الأساسات والقواعد التأسيسية:

وقادرة على تحمَّل حمولاتها وأوزانها ، ومن ثمَّ نقلها إلى المرولات التربة على تلقي الحمولات أشية ؛ وإن كانت قدرة تلك التربة على تلقي الحمولات أشيطار غرق الاقبية ، وإن كانت الحمولات المثلقاة بسيطة ، خصوصاً أثناء فترة التنفيل ، إن أشيدت على منسوب المله الجوثة .

 ٤ - تشاد المنشآت التي تتصف بصلابة موادها ، والمراد حمايتها من التأثُّر بأخطَّار هبوطات التربة المتباينة ، على وحدات تأسيسية متساوية الصلابة ، كما يمكن تقسيم المنشأة هذه ، إلى أجزاء متراصّة ، متينة البنيان ، تعمل كلُّ منها، بمعزل عن الأخوىٰ. ٥ ـ إنّ تصميم المنشأت ، علىٰ شكل وحدات منفصلة ، يضمن لها الحصول على مرونة عالية ، تستطيع بها مقاومة الإنهيار الناشيء عن انخساف التربة . - 2.03 : تصمّم الأقبية لأداء وظيفتين انشائيتين بآن واحد ، فهي من جهة بمثابة جدران استناديّة ، ومن جهة أخرى ، بمثابة أساس حامل ، متسع الأبعاد ، يعمل على تلقى وتشتيت حمولة المنشأة ، خصوصاً في المنشآت المشادة من مواد صلبة . إلا أنّ سلبيّة الأقبية ، تكمن في الصعوبات التي نواجهها، في ضبط شقوق وشروخ جدرانها ، خصوصاً إن اشيدت تحت منسوب المياه الجوفيّة . يتطلّب إنشاء الأقبيّة ، التقيُّد التام بأساليب الإنشاء، الحرص في تنفيذ فواصل التمدُّد، والإهتيام بوسائل العزل المُتبعة . تعد الأقبية المشادة ، لصالح أبنية

بسيطة الأبعاد، بمثابة أساسات لها، تعمل بكفاءة،

التصميم الإنشائي:
 تصميم البيئة والمرافق العامة:

- 3.01. توقر المتطلبات البيئية للأبنية الحديثة ، تأثيراً واسماً على التصميم الإنشائي . بعض تلك المتطلبات ، تحدِّدها التشريعات وأنظمة البناء المحليّة ، وبعضها الأخر ينشأ عن النشاطات المزمع أداؤها ضمن المبنى ، أو الناشئة .

عن رغبات الزبون . -تقسّم المرافق والحدمات ، في المصطلح الهندسي ، إلى أربعة مجموعات :

رب المعرف . ١ ـ الحدمات البيئية : وهي مجموعة الحدمات ، التي تقوم بضبط بيئة

وهمي مجموعه الخدمات ، التي تقوم بضبط بيئة فراغات الأبنية الداخلية ، وتتضمن : تدفئة ، تهوية وإنارة قطاعات وفراغات الأبنية الداخلية .

٢ - مرافق التغذية :
 وهي خدمات تقدمها أجهزة وتجهيزات ، بهدف

وهي خلعات تقدمها اجهزة ومجهزات، بهلف تزويد البنى، بما بجمله قادراً على تلبية الاحتباجات اليومية الخاطفية، كالتجهيزات المشادة لتلبية احتباجات مستثمري المبنى للمهاء الحمار والبارد، الفاز، الكهرباء، ومكذا.

- 10-

٣ ـ مرافق تصريف الفضلات:

وهى خدمات تقدَّمها أجهزة وتجهيزات، بهدف

وهى تجهيزات تشاد لتشغيل مجموعة المرافق

التخلُّص من الفضلات الناتجة ، عن عارسة قاطني

الفراغ ، لأنشطتهم اليومية ، كالتجهيزات المشادة

للتخلص من القامة، ومخلَّفات الإنسان العضوية .

٤ ـ التجهيزات المرفقية المركزية:

السابقة .

- 20.0: تؤثر غططات المرافق الحبوية، على التصميم الإنشائي، لذا سندرج فيا يل، حجم المشاكل التي سيحرض لها المصمّم الإنشائي، إن أغفل النظر إلى عطفات الملوقية الحبوية: 2 عطفات المرافق الحبوية: 1 يتولد عن الشنات التهوية للفراغات والعمر يف خلفاتها، مشاكل الا تتحمد فقط الفراغات والعمر يف خلفاتها، مشاكل الا تتحمد فقط

1. يتولد عن الفترات والأنابيب المشادة لتهوية الساسة الكرية الفقطة 14 برا إنصا بمعموية التعامل معها ، حث بعدت بثنها بدقتي أو تغيير اتجامها . علارة على ذلك ، ينجي تصميم خطوط المتوزيع الرئيسة ، بما على ذلك ، ينجي تصميم خطوط المتوزيع الرئيسة ، بما على تقلب مع ما يمكن أن يقطر أمن تشخيلات مستقبلة ، في ٢- تولد معظم المجهورات ، خصوصاً تلك الحاملة لمراد الثاقفة للإخترائيات الصوتية . إذا انتقال الضجيح والإحترازات المتونية ، من تجهورات الحدة ، قد يصل إلى حلاء ينون المتونية ، من تجهورات الحدة ، قد يصل إلى حلاء ينون المتونية ، من تجهورات الحدة ، قد يصل إلى حلاء ينون المتونية ، من تجهورات الحدة ، قد يصل إلى حلاء ينون

نقاط التثبيت ، وعند نقاط تثبيت طارئة أو أساسيّة أخرى . لذا ينبغي أن تتكامل الحركات والحمولات هذه ، ضمن بنبة المنشأة . وبالعكس ينبغي الحؤول دون انتقال الحركات الإنشائية الضخمة ، كتشوًه الجسور أو العراب الإنشائية الضخمة ، كتشوه الجسور أو

الأرضيات ذات المجازات الواسعة ، إلى المرافق ذات التجهيزات الصلبة . ٤ - ترتبط اختيارات مواد إكساء وإنشاء الأبنية ، جمعايير العزل الحرارية تنظيف الأبنية ،

جماير العزارية ، الضرورية لتطبق الدابية . ويتقدرات حشاية الطبقة الأولاية . الأسلوم التي المسلومة المسلومة الفرائد الطبيعية . والأسلومة . الآلية منها والطبيعية . وتطلب حركة المياد والأشخاص داخل المنين ، أجهزة وتجهيزات ألبة ، تؤثر بشكل أكيد ، على المسلومة . ومن تلك الاجهزة والتجهيزات للمطل ،

الروافع ، المصاعد ، والمفرُّغات الآليَّة .

حيثها وجدت ضرورة لعزل وفصل مصادر الإزعاج . ٣ ـ تسبّب حركة أنابيب وقنوات البخار والتدفئة ، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها ، حمولات زائدة ، على كلٍّ من

* الموارد:

وهكذا

- 4.01: إن مسألة البحث عن اليد العاملة ، وعن مصادر للمواد الأولية ، لم تكن قديماً من المسائل ذات الشأن ، ولم تؤثِّر كثيراً ، على اختياراتنا لشكل المنشأة . أما

الآن، وفي العديد من المناطق، خصوصاً في المناطق النائيَّة ، أو في المساحات التي يتعذَّر الوصول إليها ، أو تلك المعرضة لمناخات قاسية ، أصبحت مسألة البحث عن موارد المواد الأولية ، قضيّة غاية في الأهميّة ، ووثيقة الصلة بالعمليّة الإنشائية. لقد أصبحت لأساليب التنفيذ المحليّة ، ولمواد الإنشاء المتاحة في إقليم ما ، أهميّة كبرى في

اختيار شكل المنشأة ، خصوصاً إن أريد إنشاء عارات بكلف منخفضة . هذا وستوجِّهنا الخبرة المتراكمة مع الأيام ، إلى أيِّ من مواد وأساليب الإنشاء الملاثم استخدامها ، وهي تتنوّع من مكان لآخر ، ووفق ما يتوافر

من مواد الإنشاء، قذاك الإقليم يستخدم منشآت معدنيَّة ، وتلك بيتونيَّة ، وثالثة قرميديَّة ، ورابعة خشبيَّة ،

المختارة .

أساليب ونظريات التصميم:

- 5.01: تتحكم بالجملة الإنشائية المختارة، مجموعة من المتغيّرات الخارجيّة ، كما تتحكّم بها ، مدى مهارة وخبرة مهندس الإنشاء ، وينجلي ذلك على مراحل ،

فور وضع التصوُّر المعهاري للبناء . تعَّد الأخطاء عند هذه المرحلة ، أخطاء قاتلة ، فهي إن لم تفرز وتحدّد ، يصعب مستقبلًا تصحيحها ، وإن أمكن ، فإنَّ ذلك سيكون باهظ التكاليف . إنّ مجموعة الإجراءات ، التي تعقب تحديد الجملة الإنشائية ومقوِّماتها ، هي إجراءات تقنية ، تحوم

حول المفاهيم والقرارات الرئيسيّة ، التي سبق للمصمّم اتخاذها . - 5.02 : نستطيع الآن تبيان المقاصد الإنشائية ،

وتوضيح ما إذا كانت متوافقة مع فكرة التصميم أم لا ، باتباع الخطوات التوجيهية التالية : ١ ـ ملاحظة فيها إذا كانت التقنيّات الإنشائيّة المنوى

استخدامها ، وكذلك مواد الإنشاء ، بما تتطلبه من حيَّز فراغى أصغرى، ينسجهان مع التشكيلة الإنشائية

 ٢ ـ العمل على إبجاد طريقة ، تتيج لنا الإستخدام الأفضل لعناصر الإنشاء ، وهي ضمن نسق الجملة الإنشائية المختارة .

٣- الاستخدام الأكثر فعالية للبادة المختارة.
 ٤- التأكيد على متانة المادة الإنشائية.
 ٥- بحث ودراسة طريقة تصرف المنشأة تجاه

النيران .

 ٦ دراسة اعتبارات الموقع ، ومدى تأثيرها على دولة

٧ - دراسة مدى اقتصاديّة المنشأة .

- 1903: يبني معاية النافخ المدكنة لطريقة تدقّق الحموية (1925) من التراقة وإنسانة نظام المراقة والتفاقل الذي البحارة بيانسائل مالة ويسموا من تربط كلفة المشأة ، وما يطلبه نصيبها من حرّة فراقي ، يشكل مباشر ، يحقيلات النموذج ، الذي يتم وقف انتظال الحمولة ، وبالأصلوب المنبع في تغطية المنافزات المتخذة القرارات المتخذة المتزات من منظلات التصميمية ، للمساحدة في تخطية المتخذات ، ومنظلات المساحدات المنطقة المتخذوة . قبل تحليل الملاقات المساحدات المنطقة المتخذوة . قبل تحليل الملاقات المساحدة المنافذة ، منظلات المساحدات المنطقة المتخذوة . قبل تحليل الملاقات ، جسورها

وأعمدتها ، بهدف إقرار النموذج الذي سيتم بموجبه انتقال الحمولة إلىٰ تربة التأسيس؛ لآبدٌ من حلِّ قضيَّة تقسيم المنشأة إلى أجزاء ، ويتم ذلك مشروطاً ، بما تحدثه الحرارة من تأثيرات على المنشأة ، تتجلَّى بظاهرتي النمدُّد والتقلُّص . إنَّ أبنية تصل أطوالها إلى حوالي ستين متراً ، قد لا تحتاج لتفادي ظاهرتي التقلُّص والتمدُّد، فصلًا تاماً ، إلاَّ أَنَّه وضمن تلك المسافة ، تتطلُّب بعض العناصر الإنشائيَّة ، كالحواجز المشادة على الأسقف أو الشرفات ، والبانوهات المشادة من البلوك، بعض الإجراءات الخاصة . كما ستحتاج المنشآت ذات الأشكال الغريبة ، وكذلك صهاريج حفظ السوائل، وبعض الأبنية ذات المرامي الخاصة ، مثل مستودعات التبريد ، إجراءات أكثر حزماً . إن إجراءات كهذه أيضاً ، تحتاجها أبنية ، أشيدت منّ مواد تباينت درجة تأثُّرها بالتغيُّرات الحراريّة ، كالابنية المشادة جدرانها من البلوك ، وبلاطاتها من البيتون . إذ يسبُّب تباين تغيُّرات حجوم كلُّ منها ، استجابة لدواعي ارتفاع وانخفاض حرارة مناخ المنطقة ، تشقُّقات عند الفاصل ، تظهر سلبيّاتها ، بعد إنجاز أعمال التشطيبات بفترة وجيزة .

الضروري هنا ، إجراء تقييم لأساليب التصميم ، لكي نستطيع تصوُّر ماهيَّة المنشأة ، وإدراك مفهوم الإنشاء . لتحقيق منشأة متينة واقتصاديّة بنفس الوقت ، لا بد من تقييم دقيق لكافة الحمولات، يتبعه تقييم دقيق آخر، لما تسبُّه تلك الحمولات ، من إجهادات تصاب بها بنية المنشأة ، أو عناصرها المكوِّنة . إن العلاقة الرابطة ما بين الحمولة والإجهاد الحرج ، هي التي تشكُّل مقيَّاساً لسلامة المنشأة . إلى وقت قريب ، كان المعنيين بدراسة طريقة تصرُّف المادة ، تجاه ما تتلقَّاه من حمولات ، هم مهندسوا الميكانيك ، ولم يكن ذلك من اختصاص مهندسي الإنشاء . لقد كانت المعارف التقليديّة ، الخاصة بأسسّ التنفيذ ، تقف حائلًا في وجه اكتشاف مواد جديدة ، وكان لا بد نتيجة لذلك ، من بذل جهود كبيرة ، بهدف تبسيط وعقلنة التصميم الإنشائي ، مما أتاح الوصول إلىٰ ما يسمّى بالتصميم الإنشائي العملي، المعتمد على النواحي التجريبيَّة في الإنشاء . بعضاً من هذه الإجراءات ، كانَّ معدًّا لتطوير أساليب ونظريَّات التصميم ، والتي ما زالت تستخدم الى اليوم ، وترتبط مباشرة بقواعد وطرق تصميم الجوائز الخشبيّة ، والجسور المعدنيّة .

ضمن قائمة ، تحوي مجموعة من الأبعاد الحرجة ، يتفيُّد بها الإنشائي، عند تصميم جملته الإنشائية، منها شاقولياً ، سياكة بلاطة الأرضيات ، وارتفاعات الجسور ، ومنها أفقيًا ، سهاكات الجدران وأبعاد الأعمدة . يجري التحقُّق ، فيها إذا كانت الأبعاد المفروضة السابقة تلك ، قادرة على تحمُّل الأوزان والحمولات المقرَّرة ، دون الوقوع في شرك تشوّهات ، تصيب العناصر الحاملة ، وتتجاوز قيمها الحدود المقبولة . هذا ، وإن العمليَّة الجدليَّة هذه ، تعتمد أكثر ما يكون ، على الخبرة الشخصية ، والتي يستطيع بها المصمُّم، وضع الأبعاد المناسبة للمقاطع، وينفس الوقت ، القادرة على تحمُّل الأوزان والحمولات المقرَّرة ، دون أن تعتريها تشوُّهات ، تتجاوز قيمها ، القيم المسموح بها إنشائياً . إنَّ القيود التي تفرضها أنظمة وتشريعات البناء ، والخاصّة بتفادي تشوُّهات البلاطات والجسور الحاملة ، لا تكفى للحؤولُ دون تصدُّع الجدران والفواصل المحمولة على تلك البلاطات والجسور. - 5.05 : إن ابحاث التحليل الإنشائي ، قد أفرد لها فصول لاحقة من موسوعتنا هذه ، إلا أننا وَّجدنا أنه من

- 5.04 : يمكن أن تندرج متطلبات التصميم ،

وتم بعد ذلك تعلية الفراغات المتروقة فيها بيها ،
كسالفات بيئة ، بالإطاف مستوبة من البيتورا المسلم .

[لا أن ، وعرضاً من تصميع واستخدام البلاطات هذه ،
البلاطات المن الإنتائية الفريدة ، جرئ تقسيم البلاطات المن فراغة ميتونية ، حيث صمّمت كل شريحة على المسلم المن عجدهم من الجسور ،

ما أسلوبها السيقي الغرب، قد تصميعوا السيقية المستحديا السيقية مستقل المستخدموا البلاطة ، كتضم المنتفين مستقل ، وكان بدالت تقلى ، على بدالمستم الرئيسة . في بدالمستم والرئيسة ، في بدالمستم والرئيسة ، في بدالمستم والرئيسة ، في بدالمستم الوقت ، على ما فعله مهتمدوا الإنتانة ، في ذلك .

غَلَث فيها عن تقدر الملوب تصميم البلافة للشرية:
للذ كان الحُشب واللغائف الفولانية سابقاً، متاحنال
المبادئات الإمنياز أعمال المبكل الخاسى، بإنشاء
المبادئات فوات المبادئات الفولية، مع العلم بأنه لم يكن
المبادئات في المبادئات الفولية، مع العلم بأنه لم يكن
المبادئات المبادئات المبادئات كهنا المبادئ وكان البدائل
الرئيسي للناح على موضيات المبادئات ا

- 5.06 : قال روبوت ميلارد ، في الفقرة التي

تستخدم في الحسابات الإنشائية . لم يعنم شيء مع بداية دخول البيتون المسلّح ، عرضاً عن الإنشاء ، حيث استخدم البيتون المسلّع ، عرضاً عن ماشي الخنب والفولاة ، في إنشاء الجسور الرئيسيّة ، المشتة عابين جدار وآخر ، أو مابين عمود وآخر ، كا المشتخد عابين جدار وآخر ، أو مابين عمود وآخر ، كا المشتخد جدو ثائرية مستخرضة ، مابين الجسر و الترسيّة ، - 5.08 : إن التقدُّم نحو تصاميم أكثر علمانيَّة ، لم يكن نتيجة لرفض المباديء الأساسيّة السابقة ، والتي ترسّخت تماماً مع الأيام ، بل كان نتيجة لفهمنا الأفضل لسلوكية المنشأة ، مما حدا إلى النظر بعين الشك ، إلى مجمل القيود والتعليات القديمة . إن حالتي المرونة واللدونة. المتعاقبتين ، واللتان تمر بهما المادة ، أثناء تعرُّضها لحمولات خارجيَّة ، كانتا حالتين معروفتين ، منذ وقت طويل ، إلا أنَّه ومنذ وقت قريب نسبيًّا ، أخذت تلك الحالتين ، تدخلان كعاملين هامين من عوامل التصميم الانشائي ، وكان من نتيجة ذلك ، حصول توزيع أكثر فعَّاليَّة لَّادة الانشاء ، مما أتاح تقدُّماً ذي شأن ، أحرزته العلوم الهندسيَّة ، مكِّنها من تصميم منشآت ، كانت قديماً غير مقرّرة ، ولا يمكن لنا حسابها . لقد أثبت التطوُّر هذا ، الذي تمّ الوصول إليه بمساعدة الأبحاث الحديثة ، أنّ العلاقات البسيطة المفترضة سابقاً ، مابين إجهاد التشغيل (وهو الإجهاد المحصور بحد المرونة) ، وبين الإجهاد عند نقطة الإنهيار ، ليست بعلاقات صحيحة ، وذلك نتيجة لتواجد التشوُّهات اللدنة ، مما دعا الى أن تحل محل العلاقة - 5.07: إنّ ملاحظة ميلارت ما زالت صحيحة ، والتصميم الإنشائي مازال يعتمد الإفتراض القائل ، بأن العناصر الإنشائية ، يمكن تصميمها ، بمعزل عن بقيّة العناصر الأخرى . علاوة على أن المادة بحد ذاتها ، مادة مرنة ، وسلوكها لدى تلقى الحمولة ، سلوك مبدئي . هذا ، ومن المناسب افتراض ، أن العنصم سيتصرّف لدى تلقى الحمولة ، كها ينبغى له أن يتصرّف ، بصرف النظر عن تصرُّف المنشأة ككل. إن أمثال الإفتراضات هذه ، ليست صحيحة دوماً ، وذلك نتيجة مساهمة بعض العناصر اللاإنشائية ، في العملية الإنشاثية . فعلى سبيل المثال ، نلحظ تأثير جدران البلوك ، المشادة ما بين أعمدة وجسور هيكل المنشأة ، على إرباء قدرة هذه العناصر الحاملة ، على تلقى الحمولات المفروضة ، كيا للحظ تأثير عناصر الإكساء ، على زيادة متانة عناصر الهيكل، ذات الأوزان الخفيفة، كالجوائز الشبكيَّة . كما نلحظ أخيراً وليس آخراً ، ما للصلابة الذاتية ، التي تتميّز بها بعض عناصر الإكساء ، من تأثير على زيادة قُدرة المنشأة، على مقاومة حمولة الرياح.

هذه ، ما يسمّى اليوم بعامل الأمان ، وهو عامل يعبّر عن علاقة أدق ، ما بين حمولة التشغيل والحمولة الحقيقيّة ، المؤدّية لانهبار المنشأة . فعامل الأمان هذا ، أو عامل


الحمولة ، هو نسبة حمولة التشغيل ، على الحمولة الداعية لاتبيار المنشأة ، انظر الأشكال (٣- ١)، (٤-١) و(٥-١).



الشكل (٣ ـ ١ ـ ب): يظهر الشكل النشوُّهات المرنة واللدنة



الشكل (٣ ـ ١ ـ آ): يظهر الشكل ارتباط الإنفعال بالإجهاد والمادة



- 5.09 : يحدث التوتُّر نتيجة الإجهاد ، لذا كان من الاهميّة بمكان ، فهم أسباب التوتّر والتشوُّهات الإنشائية ، فهماً عميقاً ، لكي يصار إلى استخدام أساليب التصميم الحديثة ، بشكل مناسب إن تحقيق الأمان الإنشائي ، هو المهمّة الرئيسية ، الواقعة على عاتق المصمّم الإنشائي. إلا أنّ التنفيذ الجيِّد للمباني، لا يقتصر مفهومه على الأمان الانشائي ، بل يتعدَّى ليتصدَّى ، حتى إلى مسببات تصدُّع الفواصل والجدران الداخلية ، تشؤهات وانحرافات شاقولية وأفقية أطر النوافيذ والأبواب، تكسُّر أو انفصال بانوهات الإكساء، وللتشقُّفات التي يمكن أن تحدث في التجهيزات والمرافق المنزليَّة العامة . ينبغي عند التصميم ، مراعاة ليس فقط حالة التوتُّر (وهي حالة التشوُّه التي تكون عليها المادة ، فور تلقُّبِها الحمولة المقرَّرة) ، بل أيضاً التغيُّرات الطارثة على أبعاد المواد الإنشائيَّة ، والناشئة عن التغيِّرات الحراريَّة ، والتفاعلات الكيميائيّة ."

لظاهرتي التقلُّصُ والتمدُّد تأثيرات هائلة ومتعدَّدة الاشكال ، على بنية المباني الإنشائية . فعل الرَّغم من أنّ للتغيَّرات الحرارية وجهان متضادان ، وبالتالي لاخوف

على النشأة ، إن كانت التغريات الحرارية ضمن ممدلاتها الطبيعية و إلا أنه تبنى هناك فروقات حرارية ، تعم أرجاد كناة النشأة ، مسيئة حركات مباينة ، إضافة الل ما تسيئه خاصية كل مادة من مواه الإنشاء على حدى ، والسلطة بدرجة قدوما على استصاص الحرارة ، والاحتفاظ بها !


هناك أيضاً تأثيرات تشبها تفاهلات البيون الكونية المادون المنافرية من خلال الشقوق الشرحة المؤلوجة من خلال الشقوق الشرحة المؤلوجة من معر النشاة، تتم معر النشاة، تتم معدلة أصاد وأضار المؤلوجات التي تمثية امثال تلك المؤلوبة من المؤلوبة من المؤلوبة المثلة المثلة، ويقافير تتناسب المثلثة من تقليم المثلثة المنافرية، ويقافي تتناسب للمؤلوبة المؤلوجة المثلة المؤلوبة، ويقافير تتناسب ردود الأمال الكيميائية الأخرى، كندو المصداً على حضور منظية ، واعتذاذ الجرد المشداً على معرفة منظية ، واعتذاذ الجرد الحسل، تقريات المدتية ، واعتذاذ الجرد الحس، تقريات

الدينة الأخرق الإجهاد والإنسان ، مي تعدد أصلا في استناح تبديه ، على فراعد رياضية . أما شكال الثبات والمثانة ، في مشاكل المثان المعالمة ، في مشاكل المثان المعالمة ، أما التقريات الرياضية ، والمهارات المعالمة ، في استاكها ، المشاكلة ، أما المنات المشابة المبادية ، ونظريات التراز ، إلا أن المتات المثانية المبادية ، ونظريات التراز ، إلا أن المتات مائلة عناصر البناء ، أبعد مائكون عن المفهم القوري المساهد ، على الرؤم من تشابه مسائل ومظاهرا المامة . المشيط ، على المراح من تشابه مسائل والمناسبة ، المناسبة المناسبة . المناسبة سائلة المساهد المناسبة . المناسبة سائلة المناسبة . المناسب



الشكل (٧ - ١ - آ): تميز الدعمات القصيرة ، إجهادات غير مرتبطة بالطول . بالشكل (٧ - ١ - ب): تميز الدعمات الطويلة ، إجهادات مرتبطة بكل من الطول ودرجة صلابة الدعمة .

المُسْخِوطة ، أما التوامات الجسور والعناصر المُسْخِودة ، تحتُّكُم جا، أطرال المناصر هذه ، وصلاية مقاطعها الرضية ، أما عجر السنامر هذه ، وأمورها على أداء ولليقها الإنشائية ، فيسخه طلباً ، الإستخالات السهيلية ، الماؤ تسبق وصول الحمولات ، إلى درجة تسبّب معه ضغوطاً وإجهادات حرجة ، أنظر الأشكال (٦-١) ، (٧-١) و (٨-١).



الشكل (٦ - ١ - آ): يظهر الشكل كيفية انبعاج أو انشاه شفة الجسر، تحت تأثير قوى الضغط. الشكل (٦ - ١ - ب): يظهر الشكل الإنشاء المحلي للأجزاء البارزة من مساحة الجسر المضغوطة.

. 3.11 : كان مثال قدياً ، العديد المتباين من التطريات الأكاديمية ، المتعلقة بحساب قدرة مقاومة الأعماد : حتى أن الحيار إحداها، كان كليالًا بحل مشاكل أي تصديم مقترح . إلا أن البحث قد دئنا على نظرية ، تضم كان التطريات الشابقة ، وتعمل على عليات المتالفة . أن عا جل منها النظرية السائدة . أن



الشكل (٨ - ١ - آ): العناصر مثبتة في مكانها .

المناطق المعرضة لإجهادات الضغط من الجسور ، العتبات وصفائع الإستناد ، والتي تعمل كعوارض شاقوليّة ، أو كَاشْسَيَةٌ حَاجِزة ، هم المناطق الاكثر تعرُّماً للضغف . تعلب عهاد المهندس هنا ، دوراً في تمييز واحتواء التأثيرات الغيزيائيّة.




الشكل (٨ ـ ١ ـ ب): العناصر أطرافها حرة قابلة للحركة .

الشكل (A - 1): الطول الفعّال (a) .

. 3.3 : إنَّ من الأحمَّ بحالا ، أن توسف أساليت توزيع عزم المناهع شديد الصلابة معل أسس فرياته و يتم المراه المناهج الم

- 5.12 : إنَّ حالة الإستناد البسيط للجسور الطوليَّة ، (والجسور الطوليَّة ، كما وصفها ميلارت ، إحدى عناصر الإنشاء الهيكلي) ؛ وكذلك حالة وصل الجسر بمسنده ، وصلة مسهارية أو معلَّقة ، كما في حالة الروابط والقوائم الإنضغاطيّة ، المستخدمة كعناصر مصنّعة ضمن الأطر والجوائز الشبكيّة ، هما حالتان يعبّران عن مفهومين نظريين ، نادراً ماأمكن تطبيقهما عمليّاً . فالنظريّة تفترض، أنَّ المسند البسيط أو الوصلة المسهاريَّة ، تتيح استناد العناصر على مساندها ، دون أن يكون هناك قيد يكبِّلها ، فهي تتحرَّك وتدور بحريَّة تامة . إلا أنَّه من الواضح عملياً ، أنَّ هناك قيوداً تحدُّ من هذه الحركة ، إذ تتفاعل العناصر مع بعضها البعض وتتحاك ، مما سيولُّد ردود فعل توازنيَّة صرفة ، تعمل على رفع قيم العزوم . لقد أدَّت صلابة الوصلات ، أو صلابتها الجزئية ، أو بمعنى آخر ، أدَّى اعتبار المنشأة ، منشأة مستمرَّة ، تمييز وتبني تصميم إنشائي ، يعتمد في حساباته ، قواعد وطرق رياضية ، كتلك المستخدمة في حساب المقاطع الصلبة ، ذات القدرة الكبيرة على التحمُّل ، انظر الشكل (٩ ـ





الشكل (٩ ـ ١ ـ هـ): وصلة جسر بعمود خارجي: د M₁ = M₂ + M

الشكل (٩ ـ ١): وصلات مستمرَّة في أطر .

الشكل (٩ ـ ١ ـ ب): يظهر تشوُّه جسر مستمر .

18.13: في عظم المصطلحات، تعني لفظة الرابط أو التواسل، تطوراً للتصميم الحفيق وتوسّعاً، أن أن يشطر الخاصل والأكثر أن أن يشطر الخاصل والأكثر المساوب المساوب إلى المساوب المساوب

15.5: من الغلقة على اسلطنا تحريم كرة معملة المستخدة و من تلك القاهيم عن المستخدة و رسمتك المستجدة . إن وتعقدت طرق تقييما الأسابية ، وي منال تقليمي ، يكتنا المستجدة ، من مثال تقليمي ، يكتنا المستخدة ، على المستخدة ، على المستخدة المستخرة المستخرجة المستخرجة المستخرة المستخرجة المستخرجة

لاحماد ما .

الحسابات ، يكن اعتبار البلاطة ، مجموعة من الجسود الحطية المتواركة . إنَّ البلاطة المشادة من مادة ، سوية خصائصها واحدة ، وحمولة على مساند تتورَّع على دروايامة الارسع مدون جسور ، هي فقط التي يتم يشومها متورًالة إلى شكل كروي . ولهذا نستخدم مبادئ، التصميم الحطي لتصميم عصر المشأة السطحية ، انظر الشكل (١٠ مل).



الشكل (۱۰ - ۱ - آ): يظهر الشكل بلاطة نظامة

الشكل (١٠ - ١ - ب): بلاطة تعمل كعنصر من منشأة سطحية .

تؤثّر ضمن تلك المنشآت، ثلاثة أنظمة من الإجهادات الداخلية: أولاها ما تسبّبه الحمولات المباشرة من إجهادات شد وضغط، وثانيها ما يظهر عليها من قوى قصى وثالثها ما يتنابها من عزوم ثني وفتل. تتنشر

الاجهادات بأنواعها الثلاث هذه ، في كافة الاتجاهات ، ولشكل القشوية أهميّة نسبيّة ، في تعيين أيَّ منها ، له تأثير أكبر على المنشأة ، انظر الشكل (١١ ـ ١) .







الشكل (١١ - ١ - جـ): إجهادات ناشئة عن عزوم ليٌّ وفتل

الشكل (۱۱ ـ ۱ ـ ب): إجهادات ناشئة عن قوى قص.

الشكل (١١ - ١ - آ): إجهادات ناشئة عن قوى مباشرة .

الشكل (١١ - ١): هناك ثلاثة طرق ، يمكننا بها إظهار الإجهادات الداخلية ، لمنشآت قشريّة .

• مواد الانشاء : * المواد المعدنية :

- 6.01 : الحديد مادة لا غنى عنها في العملية الانشائية ، إذ تستخدم في الانشاء ، كيادة مستقلة ، صالحة لتكوين وتصنيع عناصر الإنشاء الرئيسيَّة ، كما تستخدم لتعزيز متانة العناصر الانشائية الاخرى، كاستخدامه بديلًا لما تعجز عنه مواد كالبيتون ، البلوك ، والكتل الضخمة، المستخدمة عـادة في العملية الانشائيَّة ، إذ يمتلك الحديد من الصفات والخصَّائص ، ما تمتلكه هذه المواد عِتمعة ، كما يعمل على تجميع خصائص ومواصفات تلكُ المواد ، بهدف جعلها تعمل معاً ، وكأنَّها مادة واحدة ، لما فيه مصلحة المنشأة .

يزوَّد الحديد بمركبّات كيميائيَّة متنوِّعة ، لتحقيق غتلف أشكال المقاومة الذاتية ، ولسدِّ احتياجات حسن مقاومته للظروف الطبيعيّة ، لذا ينتج الحديد بأشكال متنوِّعة ، تبدأ من الحديد الصفائحي ، إلى المقاطع الصلدة ، ذات الكثافة العالية ، مروراً بالمقاطع النظاميّة .

- 6.02 : نستطيع أيضاً ، وعلاوة على ما سبق ،

تصنيع الحديد على شكل قضبان دائريّة أو مضلَّعة المقطع ، وذلك بغية انتاج عناصر غاية في المتأنة ، تستخدم في تسليح البيتون مسبق الاجهاد ، او لتشكيل أكبال تستخدم في حَمَلِ المنشآت المعلَّقة . إن تطوُّر تفنيَّات لحم وتقطيع الحديد ، أتاح لنا تصنيع أشكال ومقاطع بأبعاد غاية في التنوُّع ، بينها كان لظهور براغي الربط ، ذات المقاومة العالية ، أثر كبير في تطوير أساليب الربط والوصل ، ليس فقط في حقل الأعمال المعدنيَّة ، ولكن أيضاً في كافة أنواع المنشآت . تعد صلابة وصعوبة تشكيل القطع الحديدية ، واحدة من أهم سلبيات استخدام الحديد ، في العمليّات الانشائيّة . وفي الواقع يحتاج الحديد ، إلى معالجات عالية المستوى ، تعمل على حماية النشآت المعدنيّة من التأثُّر بالنيران ، وتجنيب سطوحها التعرُّض للصدأ والاهتراء.

* الخشب :

. 6.03 - الحنس الحام ، واحد من أقدم مواد الإنشاء المعروفة ، وذلك نتيجة لتوثّر بكسيات كبيرة ، ولسيات الموضوة الوضو من وعلى الرضم من انتصار استخدام الحثسب ، على تصميع العناصر الانشائية ، إلا أن ما لحن بهاما للأنه مؤشّراً من تحسينات ، لقد مكتب على المناسبة ، فقد مكتب المناسبة ، فقد مكتب عليا نائب ، من مواد الانشاء الرئيسية . لقد مكتب عليا نائب ، من مواد الانشاء الرئيسية . لقد مكتب

جينها ثانية ، من مواد الانشاء الرئيسية . فقد تكتف الخصاب من استاد تكانها في حقول الانشاء تنهجة الفيضا المناساء المناس

اعتبار خصائصها ، خصائص متوحِّدة السويّة ، ومع ذلك ، تستخدم بنجاح في إنشاء المنشآت السطحية ،

دلك لكون سلياتها هد، عضامال ألم إمكانيات الأحرى، في حدم الطفات الأحرى، في حدم الطفات المختلفة المؤتمة المؤتمة

الخشب، وتعيش على بنيته الماديّة .

* البيتون :

- 6.04 : لقد عرف الرومان البيتون كمونة ، وادركوا فوائده في حقل الانشاء منذ القدم . وقد نجد

منعة في التأثير في الكيلة، والتي كان أن تطور بها الماني، فيها فر مول البيون بكانة حصائصه مثل القلم، با قول مول البيون بكانة حصائصه مثلثاً متاشخة، على مائلة المشاة ككل. با قوي شد، ويؤ ران أفقلت، على مائلة المشاة ككل. كلي تصل لما يدحونا الى القراب بأن البيون كهادة، كان لا يد كلي تصل لل مكانها لمائلة من أن ان تنظير الى أن يصل النظرية، بالى تنظير الى أن يصل النظرية، بالى مضافحة ويمرأوات فريدة . إذ يا المكن إنشاء من مراصفات ويمرأوات فريدة . إذ يا المكن إنشاء من مراصفات ويمرأوات فريدة . إذ يا المكن إنشاء من مراصفات ويمرأوات فريدة . إذ يا المكن إنشاء من مراصفات ويمرأوات فريدة . وقما منزطان عاراتها ، تنتكل بها كلمانة أي عصر، مناصر متجالتها ، وسرية خصائصها واحدة ، وهما مراساتها الانتائية الحالية . من الناسم الانتائية الحالية . من المناسبة الانتائية المناسبة الانتائية المناسبة المناسبة الانتائية المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الانتائية المناسبة المناسبة

تصف المادة هذه ، بسهولة تشكيلها بأي شكل نريد ، وذلك لكوننا نستطيع صبيها في قرالب معدّة من قبلتا ، وبالشكل اللذي نريد . [لا أن هذه الصفة ، نظلت أن يكون الفائدين على تجهيز القوالب ، ومن ثم صبّ البيتون فيها ، من أولكات ذوى الحبرة المغيّرة العالية .

وكما نعلم ، تؤثر الظروف للحيطة بالوقع ، على متانة البيتون الصروب عا يتطلب إشراقاً داتياً على عملية العب ، وذلك من قبل اختصاصي خير ، تحتج مانا السبب ، وذلك من قبل اختصاصي خير ، تحتج مانا البيتون ، إلى وقت كير نسية ، قبل أن تستطيع وضعها موضع الاستيار ، إذ تحتج بعد صبها ، الى وقت يطول ويقصر حسب الطروف ، إلى ايتصلب البيتون ، ويصل

- 6.05 : تجلَّت سلبيَّات البيتون المصبوب في الموقع بوضوح ، بعد التطوُّر السريع الذي شهده البيتونُّ مسبق الصب . هذا وقد غالى الكثيرون ، بما يمكن أن يعطينا إيَّاه البيتون مسبق الصب ، وهذا طبيعي ، إذ كثيراً

ما يتفاءل الناس ، بالأفكار الجديدة والجيِّدة ، والتي تلقي قبولاً عندهم . إنَّ حالَة إعادة التقييم ، التي نشهدها اليوم ، سوف تعمل على وضع البيتون مسبق الصب ، في موضعه الصحيح ، كأسلوب قادر على حلُّ الكثير من المشاكل الانشائية . إذ أمكن مؤخراً ، التغلب على سلبيتي البيتون مسبق الصب ، والمَتْمُثُلَة أولاهما ، بارتفاع الوزن الذاتي لوحداتها الفاعلة ، والثانية المتمثِّلة بالفرآغ الكبير الذي يحتاجه تصنيع قطعها ؛ بما استجدّ من علوم هندسيّة ، وعلى رأسها اكتشاف اسلوب التصميم المسمى بالبيتون مسبق الإجهاد ، واكتشاف البيتون عالي المقاومة ، مما أدَّى الى الوصول إلى مواد جديدة ، لها خصائص ومواصفات فريدة ، كما لها سلوكيّات ، تختلف بها وتتميّز عن سلوكيَّات الستون العاديّة.

* الألمنيوم : - 6.06 : لم يستطع الألمنيوم المشوب إلى اليوم ، أن يكون بديلًا عن الحديد ، في تصنيع العناصر الإنشائية الضخمة . إنَّ كلفة استخراج الألمنيوم ، وأسعاره المرتفعة ، إضافة إلى اتساع ما يمكن أن يتعرض له من تشوُّهات ، تحت وطأة الحمولات الحراريّة ، تفوق ايجابياته المتمثَّلة بخفَّة وزنه ، ومقاومته العالية للصدأ . على أي حال ، قد يعتبر الألمنيوم ، حلًا موقَّقاً للكثير من المشاكل ، خصوصاً عندما يكون لوزن المنشأة الذاني ، أهميَّة تفوق ما للحمولات الأخرى من اعتبار، في عملية الحساب الانشائي . من المستحسن استخدام وحدات من الالمنيوم المشوب ، على شكل مقاطع مستعرضة بسيطة ، تركّب ضمن أطر فراغيَّة ، لسقف يمتد فوق فراغ واسع ، خال من الأعمدة.



_ 70 _

* المواد البنائيّة:

- 6.07 : إِنَّ المَشْآتِ البَنَائِيَّةَ ، المعتمدة على الحجر الطبيعي ، أيضاً من المُشْآتِ القديمة ، ومواد تنفيذها أيضاً ، من أقدم المواد المعروفة . اقتصرت المواد

البنائية قديماً ، على الحجر فقط ، لما يمتاز به من قدرة ، على مقاومة الحمولات العالية . أما اليوم ، فقد أصبحت هذه اللفظة تنمل : البلوك ، والكتل البيتوئية المسلّحة وغير المسلّحة . * المه اد الملاستيكية :

البلاستيكية ، كمواد إنشائية ، في طور التجربة ، وأن الأبحاث المستغيلية ، وما ستغفر إليه خبرة الفائمين عليها ، ستجعل مله الملاد ، ضمن مجموعة مواد الإنشاء ، ذات الأمجة الخاصة ، خصوصاً بعد التحسينات الكبيرة ، التي طرات عليها في الأونة الأميرة .

- 6.08 : ما ذالت استخدامات المواد

الخاتمة :
 و6.9 : يعتمد اختيار مادة الإنشاء الأفضل ،
 بشكل كبير ؛ على شكل المنشأة . ومع ذلك نرى اليوم ،
 أنّ أساليب التصميم المتطورة الحديثة ، أزالت حواجز

الشكل ، ومكّنت من استخدام مواد الإنشاء الرئيسيَّة ، لائي منشأة ، مهما كان شكلها ، وبذا أصبح اختيار مادة الإنشاء ، مشروطاً بعوامل خارجة عن نطاق شكل المنشأة

دي مسه ، مهم مان سعبه ، وبدا اصبح احبيار ماده الإنشاء ، مشروطاً بعوامل خارجة عن نطاق شكل المنشأة فحسب .

- 6.10 : يؤثّر على اختيار مادة الانشاء ، مجموعة من العوامل أهمّها : شكل المنشأة ، متطلبات إنشاء الأساسات ، توافر المادة علياً ، اعتبارات الموقع ، العوامل

الإنشائيَّة ، ومدَّة التنفيذ المتاحة .

النصل الثاني نظريات التواز زوائس سحساب مقاومة المواد



المقدمة :

-1.01: لقد اعتقد معظم المهاريون ، أن التحليل الإنشاب - يعدد أول ما بيعد على الرياضيات المرقد ، وطن تطبيقانها المختلفة . إلا أن هذا ، لمن صحيحاً تماماً . إن الرياضيات وقوانيها ، أداة هامة من الونسائي ، إلا أنها لوسطها ، تعد العارق ، معرجة وضا حل أفقة اسائل التحليما ، تعد العارق ، ومناجزة من حل أفقة اسائل التحليما الإنشائي ، والتحليل المنتقل للتناتيع ، كل ذلك سيساهدنا أكثر ، على التعرب المفتد المنتقل المنافقة المنافقة ، والتحليل من المفتد المنافقة ، والتحليل من المفتد المنتقل المنافقة ، والتحليل من المفتد المنتقلة المنافقة ، والتحليل من المفتد المنتقلة المنافقة ، والتحليل من المفتد المنتقلة ، والتحليل التحليل المنتقلة ، والتحليل المنتقلة ، والتحليل التحليل المنتقلة ، والتحليل ال

. - 1.00. : إضابة إلى ما دكرناء ينبغي أن يكون واصحاب أ. أن أصقد الطرق والأسالي الرياضية ، واكثر الحاليل قد لا تصليلها أن قرائيات أساسية إذ أن قرائين من تلك التي تسطيعه إفرائيات أساسية إذ أن قرائين الرياضيات ، لا تسطيع أن أعل مشاكل ، تسطيعها يكنف على مستحد شابة غاماً لمكانى البناء يكنف أكل البناء على المنافق يصند على بناء غونج إلشائي مهم ، يبنا ترحي إلينا حدود شكل السيخة الشائي مهم ، يبنا ترحي إلينا حدود شكل السيخة الشائي مهم ، يبنا ترحي إلينا حدود شكل السيخة الشائي ، مهم ، يبنا ترحي إلينا حدود شكل السيخة الشائية الإنسانية .

هذا وستتناول في هذا الفصل ، تظريّات التوازن ومعادلات الإجهاد البسيطة . متقلين منها ومستمينين يها ، في حساب ثوابت مقاطع عناصر البناء الحاملة ، مختمين الجؤء ، بعداول ثوذجيّة ، تحوي ثوابت مقاطع الجسور الحاملة .

• نظريات التوازن:

* القوىٰ :

 2.01 : يتعذّر علينا إيجاد تعريف دقيق للفوّة ، فهي معروفة من خلال ثاثيراتها المتمثّلة : بالتسارع ، الإجهاد ،
 وهكذا


- 2.02 : للقرّة ثلاثة خصائص تميِّرها : الشَدّة ، الإتجاه ، ونقطة التعليق . يكننا تمثيل الحصائص الثلاثة هذه ، بخط مستقيم ، طوله يَثْل إصطلاحاً شدّة الفرّة



الشكل (١- ٢): تمثل القوّة بخط مستقيم ، طوله متناسب مع مقدار القوّة وشدتهاء .

أنظر الشكل (١-٢).

- 2.03 : يحكننا إرجاع قونين او أكثر، تؤثّران على نقطة واحدة ، تمثّل القوتين مماً ، تسمّى عصَّلة القوتين . نستطيع استنتاج شدة وأتجاه عصّلة القوتين ، بتطبيق الفاعدة المسرّاة ، بقاعدة متوازى أضلاع القونى انظر



الشكل (٢-٢): يوضّع الشكل متوازي أضلاع القوى.


200. وبالدكس، نستطيع تحليل آلة قوّة، إلى تؤتين منفصلتين، تدعيان مركّبي القوّة، تعملان وفق أتجاهين معطيين. دركّبي القوّة المستنجين، تعملان في مستو واحد فقط. القوّة (٣)، تصنع زاوية (٣) مع مل الحور الأفقى الموجّة (XXX)، أنظر الشكل (٣-٢). نستطيع تحليل القوّة هذه إلى مركبتها، فتكون القوّة الأولى، ماروة في شدُّها (٢٥٥٥ه)، وإنجاء تأثيرها، إنجاد المحور



الشكل (٣-٢) : يوضِّع الشكل خطّطأ تقليديا اصطلاحياً ، يظهر فيه المحورين المتعامدين (%-%) و (٣-٧)

(XX) ، والثانية شدَّتها تساوي (@Psin) ، وإتجاه تأثيرها ، اتجاه المحور (yy) ، أنظر الشكل (£ - 1) .

- 2.05 : يمكن أن تحلّ عصلة القوى، علّ محلة معلية حلول القوّة علّ موكّباتها ، والمكس بالعكس . إنّ عملية حلول القوّة علّ مصلّتها ، لا تفسد التوازنات المؤضّحة في الفقرة (2.12).



الشكل (٤ ـ ٢): يظهر الشكل طريقة تحليل القوى، إذ تحلّل الفوّة (6) إلى مركبتيها الأفقية والشاقولية.

* العـــزم:

4.06: إلاراك مفهوم العزم ، لا يُد أولاً من فهم القلم مستري القوى . إن النظام هذا ، يحدُ نفسه يعمدين ، وانستطيع عليه على قطعة من الورق بخطوط . يمدين موضح في القفرة (20.0) . لا توجد قوى تعمل خارج المستوي الموادة .

- 2.07 : يمكن أن نجد عزم قوّة حوّلُ نفظة ، بإيجاد حاصل ضرب شدّة القوّة ، بالمسافة المحصورة ما بين النقطة هذه ، ونقطة تأثير القوّة . وبالتالي يكون العزم (M)

الشكل (٥-٢) : يوضِّح الشكل طريقة أخذ عزم قوّة حول نقطة ، وكما نشاهد ، يساوي هذا العزم : شنّة الشوّة (g) × المساقة (b) .

الغزم = القوة × الس M = P × D .

- 2.08 : ولكن في حال كانت القوى تعمل في ثلاث المجاهد ، كيا في حال النقطة (A ، فإن محوراً عاموديًا على مستوي الورقة ، لا بُد من إنشائه لفهم التطبيق .



* المزدوجة :

 تتشكّل المزدوجة من قوتين ، متساويتين في الشدّة ، كل منها تساوي (P) ، منحاهما متوازيين ، ومتعاكسين في الإنجاه، والمسافة المحصورة فيها بينهما تساوى (D) . إنَّ العزم (M) ، للقوى تلك ، حول أيّ نقطة (A) ، تبعد مسافة (X) ، عن أيّ منها ، تعطى بالقاعدة التالية:

العزم = القوّة × المسافة (X) + القوّة [المسافة D ـ المسافة (X)] = القوّة × المسافة b

أنظر الشكل (٦-٢). نلاحظ أنَّ القيمة هذه، هي قيمة مستقلَّة ، عن موضع النقطة التي أخذ حولها العزم . تشكِّل القوتين مزدوجة ، أو عزماً صافياً . إنَّ قيمة المزدوجة ، في مستو معطى ، هي قيمة ثابتة ، في أيّ

نقطة من نقاط ذاك المستوى .

. M = P.x + p(d - x) = P.d

الشكل (٦- ٢) تعرُّف المزدوجة بأنها قوتان متساويتان في الشدّة ، متوازيتان ومتعاكستان في الإتجاء .

* التسوازن:

- 2.10: يتج عن تطبيق فرق (P) ، في جسم حر، كتلته (m) ، متواجد في فراغ ، تحرك الجسم بتسارع كتلته (m) ، (D لم يتحرك الجسم » أو تحرك بسرعة ثابته ، في وسط لا احتكال فيه ، كانت القوى المؤرة على الجسم ، فوى متوازنة . ذلك يعني ، أن عصلة كانة الفرى المطبئة نساني صفراً .

موى تسبب سيري عمر. - 2.11 : الإفتراض الأوّل ، هو أن يكون الجسم بسيطاً جداً ، بسيطاً بما يكفي في الواقع ، لأن يمثّل




الشكل (٧-٢-آ) : تعمل القوئى في نقطة متوازنة ، لذا كانت محصِّلتها تساوى صفراً .

يتماد . [ن كانت النقطة لللدية متوازية ، فمحسلة كافة القريم سفراً ، انظر الشكار (٧- المحرف) من المسلمة على المستخدام قاعدة متوازي أصلاح / المحرف ، المؤسسة في الفقرة (203) مستخدم مشلح القرى ، المؤسسة في الشكار (٧- ٣ - س) . وبالمقابل على المواجع في الشكار (٧- ٣ - س) . وبالمقابل المواجع المراجعة عندا من المواجع المراجعة مناطعة على المجاهد (١٠٠) والمؤاتفة مناطعة على المجاهد المحربة (١٠٠) والمؤتنة مناطعة على المجاهد المحربة (١٠٠) والمؤتنة مناطعة على المجاهد المحربة (١٠٠) والمؤتنة مناطعة على المجاهد (١٠٠) والمؤتنة مناطعة على المؤتنة على المؤتنة مناطعة على المؤتنة المؤتن



الشكل (٧ ـ ٢ ـ ٧ ـ ب) : يظهر الشكل مضلّع الفوى ، حيث تمثّل قيمة واتجاه القوى ، يطول واتجاه الخطوط .



-2.12: إن أم تكن العقطة اللبادي في حالة ترازد).

ركات لمصيّلة النوى الأورّة عليها فينه، فإن قوّة معالاً

للتفظة الماديّة، مباسئي موازيًا. وتعري اللاثية، بسبب
للتفظة الماديّة، مل سبل الثالى، إن التبتت قطة بلولي وزنها(6) نيونن، على سنوب أمل الطارة، فإنّ توزّة مناتحة في الإنجاء، سنادي (6) نيونن، عري تركيد في استاسة في الإنجاء، منالي (6) نيونن، عري تركيد في للمنظة أن تعلقة البلولا لا حكرت له "كان الطارلة قد تركيد فيها، رد فعل سمادٍ للبغيل في الشدّة، ومحكمات له في الأخماد. ذلك الطرارة من الغزيل المؤاردة تعمى رادي الأخماد. ذلك الطرارة من الغزيل المؤاردة تعمى رادي

له في الإنجاء . 2.13 : الان ستتناول جسياً مادياً صلداً ، له ابعاد عقدة ، وصنواجد في فراغ . اللئوة تعمل في الجسم هذا ، فتؤثر عليه بطريقة مغايرة ، عن تلك التي وقعت عل التفطة اللذية . القوى تلك لا تطبق كلها ، عند نشطة

لكلى فعل رد فعل ، مساوٍ له في الشدة ، ومعاكس

واحدة ، ولكن عند عدد من المواقع الواقعة حول النقطة ، . وبالإمكان أن تعمل حتى في داخل الجسم .

نستطيع تحليل القوى ثلك ، على عادر ثلاث (درد.2). مذا ، وإن مجموع مكونات القوى على المحادر (درد.2). مذا ، وإن مجموع مكونات القوى على اللحادة الموادن ، أي أن الجسم المتوازن ، أي أن الجسم المتوازن ، أي أن الجسم المتوازن ، أي الموادن نسو الأصفى والأسفل ، ولا حتى الى أي جناب من الجوانب الأرب ع . يوجد على أي حال ، شكل إضافي للمركة ، لم التنفعه بعا ، الا رهم حركة دوران الإجساء .



رد الفعل يساوي (45N) الشكل (٢- ٢): يوضَّع الشكل قانون التوازن الأوّل والذي ينص على أنّ لكل قوَّة، أو لكل فعل، رد فعل مساو له في الشدّة ومماكس له في الإنجاد

- 2.14 [إذا كان الجسم ساكناً لا يدور، فإنَّ عزيم النوي مع فاك الجسم أسكناً لا يدورة . فإنَّ عزيم المشيئة ، أي الأجسام من فوات المجلمين فقط ، يكن الخلط أن يكون مجموع كافة القوى ، عند أيُّ تقطة من نقاط الجسم ، عرب كافة القوى ، عند أيُّ تقطة من نقاط الجسم ، المسايخ المصفر. وفي الأجسام خات الإمباد الخلافة ، تؤخذ في الأجسام خات الإمباد الخلافة ، تؤخذ في المسايخ فات الإعباد الخلافة ، تؤخذ في المسايخ فات الإعباد الخلافة ، تؤخذ في المسايخ المسايخ فات الإعباد الخلافة ، تؤخذ في المسايخ المسايخ العبد أيّ عرب من المربع وأجد ، عند أيّ عرب من

المحاور الثلاثة ، ويساوي صفراً . - 2.15 : ينبغي أن تكون المادلات الأربع المطبّقة على جسم ذي بعدين ، في حالة توازن : ١و ٢ : وتعنى بتحليل القوى الى اتجاهين مختلفين . .

"وع : وتعنى بأخذ العزوم حول تفطين غطفتين . نقط ثلاثة من تلك المادلات الأربع تبقى مستقلة . وبالقوائية ، يكننا بون خلال المادلات الثلاث ملم ، مورفة قيم ثلاثة جاميل مبتاينة . إذا لم تكفي المدلات مذه ، لإيجاد كافة القوى المطبقة عل الجسم ، مستب الجملة ، حجلا غير مقررة سكونياً .

2.16 : يمكننا تحديد وحساب القوى المؤلرة على
 جسم متوازن ذي أبعاد ثلاثة ، من خلال مايلي :
 ١ - تحليل القوى المؤلرة على الجسم المادي ،

١ - تحليل القوى المؤثرة على الجسم المادي ،
 باسقاطها على محاور ثلاث .
 ٧ - المنا عام القدى حدل المحادر الثلاث .

٢ - ياخذ عزوم القوى حول المحاور الثلاث .
 يكننا من خلال المعادلات الست ، استنتاج قيم

يمكننا من خلال المعادلات ال خسة مجاهيل إن عرف سادسها.

- 1.7 : نجد في المثال الموضّع في الشكل (١٠ -٢) ، جسماً مستويّاً . لكي يتوازن الجسم أفقيّاً ، لا بد من أن تكون مجموعة القوى المؤثِّرة أفقياً ، مساوية للصفر .

(ينبغى أن تكون محصَّلة القوى الأفقيَّة مساوية للصفر ، إن كان الجسم ساكناً) P-100 = 0

الآن لنأخذ قيم العزوم حول النقطة (X) ، وهي

نقطة تقاطع القوّتين (Q,P) $R \times 6 - 100 \times 3 = 0$

R = 50

أخيراً لنحلِّل مجموعة القوى على محور شاقولي : R - Q = 0

O = R

ولكن: R = 50 اذاً : O = 50

في مثالنا هذا ، نجد ثلاثة مجاهيل «R,Q,P» ، لذا كانت المعادلات الثلاث ، كافية لإيجاد مقاديرها ..

القوى والعزوم «الخلاصة» :

- 2.18 : هناك ثلاثة حقائق بديهية هامّة ، ينبغي علينا

دوماً تذكُّرها: ١ - إنَّ عبارة توازن قوَّتان في نقطة تطبيقهما تعني أنَّ القوِّتان متساويتان في المقدار ، ومتعاكستان في الإتجاه ، انظر الشكل(١١ -٢) .




الشكل (١٠ ـ ٢) : يوضُّح الشكل المثال الوارد في الفقرة (2.17) ، حيث أظهر كيفيّة حساب القوى (R,Q,P).



الشكل (١١- ٢): إنَّ القوَّتان المتوازنتان ، ينبغي عليها أن يتساويا في الشدّة ويتعاكسا في الإنجاه .

 إن توازن ثلاث قوى ، تتلاقي مناحيها في نقطة واحدة يعني : أن قواها الثلاث ، تشكل معاً ، أضلاع مثلث القوى ، انظر الشكل (۲۰ -۲) .
 ٣ - بستطيع استبدال القوة (٩) ، المطلقة على نقطة



الشكل (٢٢ ـ ٢) : لكي تكون القوى الثلاث متوازنة ، لابدّ أن تشير اتجاهاتها ومقاديرها إلى مثلث القوى فتغلقه

ما ، بقوَّة مساوية لها ، مطبقة على أيُّ نقطة أخرى ، تقع في اتجاء موازي لإنجاء النقطة الأولى ، ويعدها عن خطَّها الأصلي يساوي (b) ، مضافاً اليها عزم مزدوجة تساوي (pd) ، انظر الشكار (۲۳ –۲۲) .




الشكل (٢٠٠٣): يكن استبدال ثورًا ما تصل في تفط، بقرة إعرى مساوية ها في الشدة تعمل في تفطة أخرى مصلةا إليها عزم مزوجة بساوي بجداد شدة القرة بالمساقة المحصورة عادوياً ما ين تفقي التأثير. وفي مثالغ يكن استبدال القرة (و) ، بقرة تساوي (ومضافاً إليها عزم مزدوجة بساوي :

* ميكانيكية الأجسام الصلدة :

2.19. تعبر لفظة الجسم الصلد، عن الكتلة الماتية للجسم، لذا فهي خاضعة للجاذبية الارضية، المسئلة، يقوة تعمل على جرّ الجسم للاصفل، تدعى وزن الجسم. إن علن الجسم بخيط، فلا بد للخيط أن يدور، الى أن سبح منحى وقائد الحاضع لما الحيط هذا، هو ذن منحى الفؤة للمثلة لوزن الجسم. عمر خطوط المتروزن

الجسم دوماً ، من نقطة واحدة بعيها ، تقع ضمن عبط الجسم ، حتى وإن تغيّرت نقطة تعليق الحيط ، انظر الشكار(18 - ٣/ . تدعى التفلة هذه مركز الثقاري ، فلذا استعطت تكتيف كتلة الجسم ، لتصبح كلها في الانقطة هذه ، فإنّ تصرافاتها عجم وطاة القوى الخارجية ، سيكون مشابهاً لتصرافات إلحسم ككل .








لنفترض أنَّ الجدار الحقيقي ، يمتد على كامل الكتف الترابي ، إلاّ أننا ماسندرسه منه ، هو شريحة تقع في وسط الجدار هذا ، أنظر الشكل(١٥ -٢) .

- مثان : - 2.20 : إِنَّ عُودَج الجسم الصلب ، المناسب لمثالنا هذا ، هو جدار استنادي .



الشكل (١٥ - ٢) : يظهر الشكل مجموعة القونى المؤثرة على جدار استادي ، حيث يمكن من خلال استخدام مثلّت القوقى ، ومن خلال معرفتنا للمذار ؛ واتجاء الفؤتين (و) و (١٧) ، معرفة مقدار واتجاء رد الفعل (١٤) .

- 2.21 : هناك ثلاثة قوى ، تؤثَّر على شريحة الجدار

هذا وهي : ١ - وزن الشريحة الذاتي ، وقد مثّلناها بالقوة (W) ، وهي قوّة نقطة تأثيرها ، هي مركز ثقل الشريحة . ٢ - قوّة رفس الترية ، وهي قوّة مثّلناها بالقوّة `

(٩) الواقعة خلف الجدار. تشير نظرية ميكانيك التربة، أن قوى وفس التربة، تؤثر على الأجسام، كها هو موضع في الشكل (١٥ -٣). ٣- قوة رد الفعل، المتولدة عند نقطة تقع أسفل تامنة الجدار، وقد مثلناها بالتولدة عند نقطة.


- 223 : إنَّ سامي القرى الخلاص ، لا بدأن تعتاطم و المنظم ، من أن لينه أوسفه . بن أن لا بدلتجي رد الفصل ، من أن لينه المنطقة ((١) ، للشكاة لوزة (١) بلشكة لوزة (١) بلشكة لوزة (١) ميكن لنا أن تحصل في ذهند الرقابة الثوثة ، الشكة لدو الفصل ، من خلال منظمة الدورة ، الشكة لدو الفصل ، من خلال منظمة الدورة ، الشكة الدورة ، أنذا لم يمتال ود فعل المنطقة المنظمة (١٧ - ٣٠) . أنذا لم يمتال دورة فعل المنطقة المنظمة خطأ من المنطقة المنظمة خطأ من الانتخاب المنظمة المنظمة خطأ من الانتخاب المنظمة المنظمة خطأ من الانتخاب المنظمة ال

. 2.23: ومما هر جدير بالملاحظة أيضاً ، أنَّ الجدار سيظلُّ قابلاً للسقوط ، حتى وإن كان رد الفعل بمر من قاصدة الجدار ، اذا لم تقع نقطة المرور هذه ، في وسط ثلث قاصدة الجدار هذا .

مقاومة المواد :

- 3.01 إنّ مادرسناه الى الآن، يتعلّق بنظريات التوازن ، حيث تفعل القوى وتؤثِّر على المنشأة ككل . أمَّا ماسندرسه لاحقاً ، فهو القسم الآخر من النظريّة الإنشائية ، المتعلِّق بالقوى الفاعلة ضمن المنشأة . ستعالج الفقرة التي نحن بصددها ، كل ماله علاقة بالقوى الفاعلة ، ضمن مواد العناصر المكوِّنة للمنشأة .

* المنشاة : - 3.02 : المنشأة هي تجسيد لمادة ، تصاغ بطريقة ما ، تجعلها قادرة على إحداث تغيرات في قيمة ، موضع أو اتجاه قوى مألوفة ، بغية الإنتفاع بها ، أنظر الشكل . (Y - 17)








القوّة .

الشكل (١٦ - ٢ جـ) : يظهر الشكل تعدُّد اتجاهات القوَّة الشكل (١٦ ـ ٢ ـ آ) : يساهم نموذج المنشأة هذه ، في اختزال شدّة الشكل (١٦ ـ ٢ ـ ب) : يظهر الشكل تعدُّد مواضع تأثير القوَّة .


الشكل (١٦- ٢): يظهر الشكل غاذج لمشآت معروفة

متجانستين . إنَّ العناصر الإنشائية ، إمَّا أن تكون عناصر منشورية وموصولة الى عقدتين ، أو على شكل نقاط ، تتلاقى عندها عناصر أخرى ، أنظر الشكل (١٧ – ٢) .

- 3.03 : تتألف المنشأة عادة ، من عناصر إنشائية ، كها يصنّع العنصر الإنشائي بدوره ، وفي أغلب الأحيان ، من مادة إنشائية واحدة ، وفي معظمها ، من مادتين




الشكل (١٧ ـ ٢ ـ آ) : يظهر الشكل هيكل بناء .



الشكل (۱۷ ـ ۲ حـ) : يظهر الشكل حبل أو كبل تثبيت الصاري ، حيث يرمز للعقد بأحرف ويشار إلى العناصر بأرقام ، أنظر الفقرة (3.89)

_ 08 _

- 3.04: يمكن أن تتألف النشأة من كتل عشوائية ، ذات مكرِّنات شتى ، أو من عناصر لا منشورية ، تراكيبها متغبرة ، إلا أن الطالبية العظمى من النشات ، تندرج ضمن التصنيف للمياري . هذا ، وإنَّ تحاليل غافر النشأت الاخرى الشاذة ، أن نذخه في دواسات الفقرة يدعى خط اتصال العقد هذه ، خط المحور الطولي للمتصر الإنشائي ، أما مقطع العنصر ، فهو شكل مستوه ينشأ عن قطع الدنسر ، وفق مستوبات عمومية ، على المحور الطولي . يدعى العنصر ، عصراً منشورياً ، إذا كانت مقاطعة لا تنغير ، على كامل طول محور العنصر الطولى ، انظر الشكار (١٥ - ٣) .



الشكل (٢- ١٨) : يظهر الشكل مثالًا لعنصر منشوري ، حيث تكوّن مقاطعه العرضيّة ، مقاطع ثابتة .

* الإجهاد:

-3.05 : عند دراسة القوى المؤثِّرة على مقطع العنصر ، نجد من الضروري أن نقدُّم ، ما يساعد على إدراك مفهوم الإجهاد . إن كانت العيِّنة المدروسة ، عبارة عن مساحة مقطع صغيرة جداً ، فإننا نستطيع أن

الإجهاد = <u>48</u>

نفترض ، أنَّ القوَّة المؤثِّرة عليها ، تتوزَّع على جزيئاتها

بالتساوي ، وبالتالي سيكون الاجهاد الواقع على المساحة

الصغيرة (8A) هذه ، مساوياً لحاصل قسمة (8P) ، على

المساحة المساوية لـ (8A) ، أنظر الشكل (١٩ - ٢) أي :

الشكل (١٩- ٢ - ب) : يظهر الشكل تأثير القوى على مساحة صغيرة تساوي (AA) .


- 3.06 : تؤثّر قوى الإجهادات عادة ، على سطح المقطع ، وفق زوايا ، لذا يستحسن تحليل تلك القوى إلى مركباتها ، أنظر الشكل (٢٠ - ٢) .

 الإجهاد المباشر (آ)، وهو العامل بشكل عمودي على مستوي المقطع .
 إجهاد القص (8)، وهو العامل موازي لسطح المقطع ، أو في مستوي المقطع .




الشكل (٢٠٠): تحلّل قرة الإجهاد إلى قوتين ، قوة مباشرة (٥) تعمل عامودية على المقطع ، وقرة تعمل موازية للمقطع أو في مستوي المقطع ؛ سئي إجهاد القص (٥) . أشير إلى إجهاد القص وجهته على المخطط، بسهم رأسه وحيد الطرف.

3.07 : سبّب الإجهادات الماشرة ، ضغوطاً أو ترزّرات شدّ أن المقطم ، وقال استثناهاً إلّ ترضم أما تفضي إله تلك الإجهادات ، من تأثيرات للحظادات ، إجهادات المناسخة ، وإن تأليس كانت الإجهادات ، إجهادات شد . تكفّي أحجادات الشدعة ، يناي تكفّي الجهادات الشدة ، يالإجهادات السابة ، تنظر الشكل إجهادات الشدة ، أنظر الشكل المناسخة . المنا تشكل المناسخة . المناسخة . المناسخة المناسخة . المناسخة



الشكل (٢١ - ٢ - آ): يظهر الشكل الإصطلاحات المتداولة للتفريق ما بين إجهادي الضغط والشد.


بإيهادات متساوية في القيمة ، ومعاكمة في الإنجاء ، وزمين نقصد هنا من التحاكس في الإنجاء ، أن الإنجاء المتجه من البسار إلى البيدن ، والمؤثر على الرحة المعين للتحفظ م، متسلم أيضاً على إجهاد منجه من البيدن إلى البسار ، مساوياً أن في القيمة ، ويؤثر بدوره على الرحة البساري للمقطع ، انظر الشكل (٢٠١٦ - ٢ ، على أني حال، يقوم كلا الإنجابين ، المؤضوي الشكل هذا ، - 3.00: من الأحمية بمكان، التمبيز ما بين الإجهاد المادي له في القيمة ، وبين الإجهاد المسادي له في القيمة ، انظر الفقوة (2.12) . وكي المؤلف، من انتطاع عصر الإنشاء ، وفق مستري عمودي على المحرد عصر الإنشاء ، وفق مستري عمودي على المحرد وبين متطالح المسمر وفق مذا المستري ، يظهر لنا المعرد وجين متطالبان ، كل وجه منها يؤر على الأحرد على المعرد وجين متطالبان ، كل وجه منها يؤر على الأحرد على المعرد وجين متطالبان ، كل وجه منها يؤر على الأحرد على المعرد على



الشكل (٢١- ٢- ب): يظهر الشكل إجهاد الضغط على طرفي مقطع، حيث تعمل كل قوة باتجاهين متقابلين.

على تغليص طول العنصر ، لذا يدعيان كليها ، إجهادات ضغط ، إن أتجاد إجهادات القمى ، نحو الأسفل ، على الرجه الساري للمقطع يعني ، أن هناك إجهادات قمى ، تتجه نحو الأعل ، تؤثر على الرجه اليميني للمقطع ، أنظر الشكل (٢-٢١ - ص) .

- 3.09 من المناسب عادة ، اعتبار الإجهادات ، قرئ تؤثر على المقطع ، وليست بغدة تطلق منها إلى الحارج . إذا كانت كافة القرئ ، ذات القيم البسيطة جداً ، تؤثر صائرة على المقطع ، فإثم بالإمكان جمها ، لتكوّن معاً قوّة مقدارها (ع) ، هي الفاعلة في المقطع .



الشكل (٢- ٢- ح.) : يظهر الشكل إجهادات القص على طرق المقطع ، حيث يعمل إجهاد القص وجهته نحو الأعلىٰ علىٰ الوجه الجميني ، ونحو الأسفل علىٰ الوجه البساري .

$P = \Sigma (F \times \delta A)$


إنَّ الإصطلاح (3) ، يعني أنّنا نريد أخد مجموع الكميَّات الواردة ضمن القوس ، كما نعني بـ (6A) ، قطعة من المقطم ، مساحتها صغيرة جداً .



الشكل (٢٧ ـ ٢) : يمكن لنا تجميع الإجهادات المباشرة الواقعة علىٰ المقطع ، لنخلص منها إلى قوّة مباشرة كاليّة تساوي (١٥) .

-3.11: يكننا أيضاً تجميع قوى القص ، أنظر الشكل (٢٣- ٢). كما نعلم تنطلق قوى القص ، النبخة من مستوي المقطع ، في كانة الإنجامات ، لما يستحسن تحليل القوى حلمه ، إلى مركبها الشاقولية والأنفية ، ويقا كل المحتورين (مجا) الأفقى و (وبو) الشاقولي . وبلنا الساقولين : وبلنا الساقولين : وبلنا الساقولين : وبلنا الساقولين :

 $Sx = \Sigma (Sx \times \delta A)$ $Sy = \Sigma (Sy \times \delta A)$ $S = \delta \delta$



الشكل (٢٣ ـ ٢): تحلّل إجهادات القص الواقعة على المقطع إلى مركبتين شاقوليّة وأفقيّة .

- 3.12 : تحوّلت الآن القوى الثلاث الصغيرة ، المؤثِّرة علىٰ المقطع ، إلىٰ ثلاثة قوىٰ ، ذات ثلاثة اتجاهات متعامدة : «P» ، Sx ، و Sy ، أنظر الشكل (٢٤ ـ ٢) . على أيُّ حال ، إنَّنا لا نعرف نقاط تأثير تلك القوى ، فذلك يعتمد على التوزيع الحقيقي والفعلي للإجهادات ضمن المقطع . للسير قدماً في هذه الدراسة ، لا بد من دراسة الشكل الهندسي للمقطع:



الشكل الهندسي للمقطع:

هذه تساوي (۵A) .

- 3.13: لندرس القطع الموضّع في الشكل

(۲-۲۰) . في البدء ، ننشيء المحورين (X) و (y) ،

بحيث يشكّلان محورين تناظر للمقطع ، أي يصبح لكلُّ

نقطة من نقاط المقطع ، نظيراً لها ، بحيث تقع كلا

النقطتين ، على طرفي محور التناظر . إنَّ مساحة النقطة

الشكل (٢٤ - ٢) : يظهر الشكل القوى العاملة على القطع بشكلها البائي حيث : حاء القوّة المباشرة ،(×5, Sy) قوتي القص . Gy = Σ (x × 8A). Gx = (y × 8A). ♣ مركز المساحة : - 1.13: إن كان القطع متناظراً حول المحورين (x (y) ، قان لكل مساحة صغيرة ، معادلاً لها عل


- 3.16 إن كان المعظم متناهرا خون المخورين
 (x و y) ، فإن لكل مساحة صغيرة ، معادلاً لها على
 الطرف الطرف المقابل للمحور ، وبالتالي فإن قيمتي (Gx)
 و (Qx) تساويان الصفر .

ياذا أضيفت مساحة النقاط إلى بعضها

البعض ، لكانت مساحة المقطع تساوي : A = Σ 8A.


- 3.15 : إِنَّ قيمة عزم المساحة الصغيرة حول المحور

«y»، هي (x × 8A). إذًا أضيفت العزوم هذه، إلىٰ بعضها البعض، أعطتنا العزم الأوّل لمساحة المقطع، ولنرمز له بالرمز (G). إذاً:



حق في حالة كرن المنطب لا يجوي على عور للتبائل.


وأنه يكتنا هورا، احتيار للحورين (3) و(9) يجعث
يكون عوم المساحة الأولى حولها يسيوا الصفر يديم
أصل المحروين على الرائح وهل ياسيوا الصفر على ورضاحة
المنطح . اذا اقتعلم ممكل المقبط المرسم عمل ومنا
فائم كرا المساحة . إن خط الميدونا بالتالي للقراء . أن
فائم كان العراء "كه يساوي صغراً» حول عوري من عورين المناحة هذه ، فإنه أيضا يساوي صغراً» حول التي
عورين المناحة عداء ، فإنه أيضا يساوي صغراً ، حول التي
عورين المناحة عداء ، فإنه أيضا يساوي صغراً ، حول التي
عورين المناحة بدائم القراء بدائم ومارين أيضاً



الشكل (٢٦ - ٢ - آ): يتعرّض العنصر الإشائي الأفقي لقوّة مباشرة

- 3.17: يفترض أن يمر المحور الطولي ، لعنصر إنشائي متناظر ، خلال مراكز مساحة كافة مقاطع العنصة .

- 3.18 في عنصر انشائي أفقي بسيط ، كالموضّح في الشكل (٣٦ - ٢) ، يمر المحور الطولي ، من مركز مساحة المقطع . أمّا المحورين الأفقي (3) ، والشاقولي (9) ، فلا بُد لهم ايضاً ، من أن يجراً من نقطة مركز المساحة ذاتها .



الشكل (۲۰ ـ ۲ ـ ب): تستيدل الغوّة (۳) ، بغوّة تساويها في الشدّة ، تعمل في مركز المساحة ، ويعزمي مزدوجتين (Mg و Ms) ، تسميان بعزوم الفتل .

* عـــزوم الفتل :

- 18.3 استطعنا من خسلال معلوسات (1.3.2) و به استطعنا الدكل (۲۳ م) من النقرة على مفطع السعم (بالا ۱۳ م) منظم المسعم ر بالا بلائق فرى أساسية ، متعامنة الإنجامات وهي : حجم ، حجم ، وجه ، مناطح وتعارس الفركان (37 و 19) ، في قفرة . أما الآن فستناول بالدرس والتحليل ، القوة . أما الآن فستناول بالدرس والتحليل ، القوة .

. 3.20 : عندا تحمد كافة الناصر الصغيرة الكرّبة للوّرة المؤلفة على المقطع ، فإنّ انجد المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤ

3.21 : كما وضُحنا في الفقرة (2.18) ، نستطيح استبدال قوّة ما : تؤرّ على نفلة ما ، يقوّة مكافئة لما البلقية ، و المؤلفة الما البلقية ، و المؤلفة المألفة المألفة المؤلفة ، البلعد ما يين المؤلفة المؤلفة ، بالبلعد ما يين المنطقة . يكننا استبدال

التوقع، التي بعدها عن المحور الأفتي (\hat{x}), وعن المحور الشاقولي (\hat{y}), عيرة تعمل في نقطة تغاطع المحورين ($\hat{0}$)، حيث ($\hat{0}$)، هي مركز مساحة لقطع، مضافا الهاء عزمي مزوجية، قيمتاها (\hat{x}) و (\hat{y})، تعملان في المستوين الافقي والشاقولي على التوالي، انظر الشكل (\hat{y}) - \hat{y}) - \hat{y}

. 3.22: كانة العناصر البسيطة المكرنة للإجهاد المباشر المؤشر على الفطع ، يمكن لنا الأن استبدالنا بقوة مقدارها (() ، قر من مركز مساحة المقطع ، مضافاً إليها مزدوجيين . تدعى المؤدوجين هاتين، عزمي الثني ، حيث يرمز للعزم العامل على المستوي الثني بـ ((M) ، ولذلك العامل على المستوي (بـ (M))

- 3.23 : يساهم كل عنصر بسيط من مكوّنات ا الإجهاد ، في تشكيل كلّ معادلة من معادلات الاجهاد .

يمكننا تفنيد مكوِّنات الاجهادات الى مايلي: (ش): ونقصد يها جزء من الاجهاد، أذا أضيف الى بعضه البعض ، كانت محصِّلتها القوة (P) ، العاملة في مركز مساحة المقطع.

(fox): ونقصد بها جزء من الاجهاد ، أن جمعت الى بعضها البعض ، لكانت حصيلتها (My) .

إِنَّ الاجزاء المفصلة هذه ، تَكُونَ كَافة اشكال الاجهادات العاملة في نقاط متاثلة ، لذلك يمكن ان نكتب :

> $f = f_a + f_{bx} + f_{by}$ sl: a: lial \dot{a} : 3.24

- 3.24: من التعاريف التي تناولتها الفقرة السابقة ، يكننا كتابة المعادلات السنابقة ، بصيغ جديدة ، انظر الشكل (٢٧ - ٢) :

> $P = \Sigma f \times \delta A$. $M_x = \Sigma f \times y \times \delta A$. $M_Y = \Sigma f \times x \times \delta A$.

- 32.5 : إنّ براهين الإفتراضات التالية ، ستناولها في الفقرة (3.47) ، أذ لم نجد من المناسب تناولها هناء لكونها تعتمد على مفهوم الانفصال والتوثرة ، والذي لم يتناوله بعد . في هذه الفقرة ، منسلم بصحة الافتراضات الثالثة .

. (f_a) - ١ هي ثابتة في قيمتها على كامل نقاط

المقطع . ٢ - إنَّ قيمة (fix) ، لها علاقة ببعد نقطة تأثير


الإجهاد هذا ، عن المحور (x).

دَلك يعني أنَّ : f_{bx} = K.y -حيث (K) هي قيمة ثابتة .

حيث (K) هي قيمة ثابتة . ٣ - ترتبط بشكل مشابه ، قيمة (رراء) ، ببعد نقطة تأثير الإجهاد هذا ، عن المحور (y) . وهذا يعني أنَّ :

حيث (j) هو ثابت آخر .

 $f_{bw} = i.x$



- 3.27 : يمكن من خلال معطيات الفقرة (3.16) ، اثبات ان قيمة كلًا من :

- 3.29 : ان قيمة الحد Σ(x.y.δA) يسمى بناتج المطالة ، ويرمز له بالرمز (ربا) .
 - 3.30 : يمكننا الأن صياغة المعادلات المدرجة في

الفقرة (3.26)، على الشكل التالي : P = f_a.A

> $M_x = K.I_x + j.I_{xy}$ $My = K.I_{xy} + j.I_y$

رم. . و المساسية ، بشكلها هذه هي معادلات العزوم الاساسية ، بشكلها العام . في معظم الأمثلة العملية ، الهادفة الى حساب

العزوم المؤترة على للقاطع ، نجد أن قيمة الرمز (بها) يساوي صفراً . وذلك تتيجة لكون معظم الفاطع ، متناظرة حول عهو واحد على الاقل ، وذلك بين أن الحد للرجب المساوي لـ (vx) ، يقابله قيمة سالة مساوية له في المقادل . على أي حال ، فان مقطماً مشاياً للذاك الموضح في

الشكل (٤ - ٣ -حر) يعدُّ مقطماً غير متناظر، حولُ عور تطري ، ولهذا توجد قيمة عددية للرمز «يه» . تنحكس القيمة العددية هذه ، على شكل عزوم فتل ، تعمل على تقليص مقاومة العنصر الى حد بعيد .



الشكل (٤ ـ ٣): ويظهر فيه الحالات التي يمكن فيها أن يتطابق مركز القص، مع مركز مساحة المقطع.

- 3.33 : إذا كان المطلوب، إيجاد الإجهاد الأعظمي الواقع على مقطع العنصرِ ، فإنَّه توجد لحساب ذلك ، معادلات سنحاول التوصُّل إلى صياغة لها . لنفترض الجالة التي يكون فيها العزم مأخوذاً حول المحور (x). فيكون الإجهاد مرتبط بالمسافة المحصورة ما بينه وبين المحور (x) ذاك ، وبالتالي فإنَّ الإجهاد الأعظمي ، يحدث عند نقطة من نقاط المقطع ، واقعة على مسافة أبعد ما تكون عن المحور (x) . إذا كانت (y1) ، هي بعد النقطة الأبعد عن المحور (x) فإنَّ : $f_{bx} \max_{y_1} = \frac{Mx}{I_x}$

 - 33.1 : يمكن لائي مقطع ، اختيار محاور مارة من مركز المساحة ، لكي تصول فيهة الجياد المرموز له بالرمز (بها) ، إلى مقدار بساوي الصفح . إن المحاور همله تسمّى المحاور الريسية . إن معادلات العزوم ستتحوّل نتيجة المحطوات الجديدة ، إلى ما يلي :

 $P = f_{a}.A$ $Mx = K.I_{x}$ $My = j.I_{y}$ $My = j.I_{y}$

- 3.32 : يمكننا من الفقرة (3.25) ، استخلاص قيمة كل من الثابتين (K و j):

 $= \frac{t_{bx}}{y}$ $= \frac{t_{bx}}{}$

: لذا يكننا إعادة صياغة المعادلات الأساسية لتصبح $f_a \approx - rac{P}{A}$

 $\frac{y}{f_{by}} = \frac{I_x}{My}$

الصادرة عن المصانع التخصّصة ، بحيث تؤخد قبدي (ط) و(م) الماكنورة دوماً ، حول عور مار من مركز مساحة المنطح ؛ حول عور اخر مواز اللمحور (٥) ، ويبعد عنه مسافة (١) ، مستفيلين لتحقيق ذلك ، من العلاقة التالية : التالية :

. 3.34 و كيا أشرنا في الفقرة (3.31) ، إذّ المعادلات يشكلها هذا . لا تكون صحيحة ؛ إذّ إذا كان اللقطم مثالاً حول واحد أو اكثر من المحاور الشاقولية أو الأفقية ، كالجسود المشابة بشكلها لحرف حله . كالجارى ، الكرات الصللة ، المقاطم المنزقة مستطيلة

الشكل ، وهكذا . . .

هذا ، واستكمالاً للبحث ، لابدّ من الإشارة ، إلى

اذَ المقاطع اللامتإثلة ، ناتج عزم عطالتها لا يساوي
صفراً ، إلا إذا كان محور العزم هو محور رئيسي .

-3.8: غري الكتياب المادرة من المساتع المتخصصة يصنيه على المتخصصة يصنيه المنافط المدنية ، جدال غري قبي . يرى (م) (م. المتخدم معلم المراد الأخرى ، على شكل مسئولات أو دوار بيسية ، وذلك بعبة الحصول على قب المادلات تلك ، من الجدال مياشرة . هذا ، وسنلكر في المصدي المادلات تلك ، من الجداد مدا ، القبم الثابية لمحض الفصل المالات من الجزء هذا ، القبم الثابية لمحض المسكون المساحكان هذا . المنابع الثابية لمحض المسكون المسلحكان المنابع المسلحكان المنابع المسلحكان هذا . المنابع المسلحكان المسلحكان المسلحكان المسلحكان المسلحكان المنابع المسلحكان المسل

من دون اللجوء إلى قوانين رياضية معقدة ، يمكننا بيساطة ، ومن خلال قواعد بسيطة ، حساب القيمة الثابتة تلك ، والعائدة لبعض المقاطع غير الواردة في الكتبيّات لكامل مساحة المقطع ، ماخوذاً حول عمور الإسناد . إذا قدَّم العزم الاولي لكامل مساحة المقطع ، عل مساحة المقطع الإجاليّة ، حصلنا على بعد مركز مساحة المقطع عن عمور الإسناد .



الشكل (٢٨ ـ ٢): مثال يوضَّح كيفيَّة إيجاد العزم الثاني للمساحة ، أو عزم عطالة المقطع . راجع الفقرات من (3.31 لـ 3.33)، واللوحة (1 ـ 1) للوقوف على طريقة الحساب .

-3.6. غساب العزم الثاني لمساحة للقطع للوضح في الشكل (٢٨ - ٢) ، نيحت أولاً عن موضع مرتز المساحة بها المسلحة بين أن تقع الفطة المرتبط المساحة بين أن تقا الفطة المرتبط للمساحة بالمساحة بعد مساحة (رو) عن عود الإستان الواقع في المساحة على جزء في المحمود الأول ، حساب مساحة كل جزء من المساحة المساحة

طريقة إيجاد عزم المساحة الثاني :

م يرى في العمود الثاني ، حساب العزم الأول لكل جزء في العمود الثاني ، حساب العزم الأجزاء المقطع ، ماخوذاً حول محور الإسناد ، ويتم مساحة كل جزء من أجزاء المقطع ، وين محور الإسناد ، وإن جمور الإسناد ، وإن بحور الإسناد ، وإن بحور الكرساد ، وإن محور الكرساد ، وأن بحور الكرساد ، وأن بحور الكرساد ، وأن بحور الكرساد ، وأن بحد منتطباً العزم الأول

γ,	$=\frac{\Sigma_{Ay}}{\Sigma_{A}}$	- 1 774 062 10 625 - 167			
الجعرع	10 625	1 774 062			I _X =127·1 × 10 ⁶
ш	175 × 20 = 3 500	3500 × 285 = 997 500	$\frac{175 \times 20^{\circ}}{12} = 117000$	3500 × 118* = 48 734 000	48-8 × 10*
1	20 × 250 = 5 000	5000 × 150 = 750 000	$\frac{20 \times 250^3}{12} = 26042000$	5000 × 17 ² = 1 445 000	27·5 × 10 ⁶
	85 × 25 = 2125	2125 × 12·5 = 26 562	85 × 25° - 110 677	2125 × 154-52 = 50 724 000	50·8 × 10 ⁶
رة المس	الماحة = ۸	حول عمور الإسناد = Ay		مركز مساحة المقطع ككل Ar ^a .	م عطالة المقطع ككل .

the second state of the se

اللوحة (١ - ٢): يوضّع الشكل حساب عزم عطالة المقطع الموضّع في الشكل (١٨ - ١) راجع الفقرة (360 للوقوف على طرق الحساب .

3.37: الرحلة الثانية من الحسابات ، تبدأ بحساب عزم
عمالة كل جزء من أجزاء الشعلى ، حول المحود الماد من
المرتو السنجة ، للحصول على عزم عائلة كل جزء من
إجزاء المقطع ، حول عور الإستاد ، يضاف لعزم مطالة
كل جزء من أجزاء المقطع ، حول عور مار من مركز
المستاد ، التج المقار (((م)) ، ألفظ المؤوز ((3.5)) غيرة
بعدلا، عزم مطالة كافة أجزاء مساحة المقطع حول عور
الإستاد ، إلى بعضيا الميضاء ، الموساء من مأخوذ
عور الإستاد . أو المرام الثاني ، مأخوذ حول عور
عود اكتاب عن كان الحصول على قيمة عزم عطالة
عود (الإستاد . كان الحصول على قيمة عزم عطالة
المنتفع ، بهذا الأسابو، ، حول عوره ، إذا كنا نستطيع
علام الأسابو، ، حول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، ، حول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، ، حول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، عول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، عول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، عول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع ، بهذا الأسابو، عول عوره ، إذا كنا نستطيع
المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع المنتفع المنتفع
المنتفع
المنتفع المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
المنتفع
الم

ماهدة عن والحال الأسلوب ولل عور ما ، إذا كنا استطع الشغط ، على مطالعة حول عور ما ، إذا كنا استطع حساب كل من : مساحة المقطع معلماتها من مركز المساحة ، للقطع معلمات ، فقط علمات أن على الاكتبار الأخرى ، لمرقة عزرم مطالعة ، معرفة لذا أن يتناؤها في هذاء الموسوعة المختصرة ، خروجها عن القالية المنتوة ، خروجها عن القال الذا أن يتناؤها في هذاء الموسوعة المختصرة ، خروجها عن

- 3.39 : لقد تطوّرت من خلال الدراسة هذه ، المعادلات

الخاصّة بالإجهاد المحوري لتصبح : ١ ـ مرتبطة بالعزوم حول المحور (x) بالعلاقة :

 $rac{M_X}{I_x} = rac{k_{bX}}{y}$ I_x I_y I_y

 $f = \frac{P}{A} + \frac{M_x}{I_x} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$ $\frac{1}{2} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$ $\frac{1}{2} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$ $\frac{1}{2} \times y + \frac{M_y}{I_y} \times x$

تناظر . ٢ ـ يتقاطع المحورين (x , y) ، في نقطة هي مركز مساحة المقطع .

 ٣ _ إَنَّ أَبِعاد المقطع تعد بسيطة ، إذا ماقورنت بطول العنصر .
 يظول العنصر ، يقى دوباً مقطعاً مستوياً .

يجى دوبه معلى مادة متجانسة ومرنة .

انصرالنات مفهوم الإنفس ال ويحليل إجهسادات القص



• القدمة ·

1.01: من الملاحظ استطالة قضيب معدني نحيل ، إن مورض قرة ملد ، الناشئة من قرة مهذه ، الناشئة من قرة مهلية ، تدعي الإنضال أو التورُّو. والإنضال ، يجلد بوضوح ، مقدار غذاد أو تقلس وحدة طول العنصر ، أنظر الشكار (١ - ٣) .

ل المشكر بساري (ه) طرق المتصر = L - المشكر بساري (ه) المتحر - T - المتحر - T - المتحر - T - المتحر المتحر - T - المرتفدال

الثنكل (١ ـ ٣): الإنفعال تعريفاً ، هو مسافة تقلُّص أو تمدُّد وحدة الطول .

الانفعال المرن:

- 2.01 : يدعى واحد من أشكال الإنفعال ، الإنفعال المرن ، وهو انفعال يمتاز بخاصتين أساسيتين :
- رو ما ورو المنفعال هذا ، يتماشى مع قانون هوك ، ١ ـ إنَّ الإنفعال هذا ، يتماشى مع قانون هوك ، والذي ينص على أنَّ نسبة الإجهاد إلى الإنفعال ، يساوى
 - رقباً ثابتاً ، أي : الإجهاد = ثابت الانفعال

يونغ .


لإنفعال يدعم, ثابت النسبة هذه ، بثابت المرونة ، أو عامل.

7 - سرعان مائلاحظ عودة العنصر إلى حالته الأصلية ، فور إزالة الإجهادات المطبقة . - 20.2 : لا تتمنع كافة المراود ، بالإنفعال المرن . ومن تلك المواد : ومن تلك المواد المطبقة ، ومناة إلى أبال ولو يشت قيمة الإجهادات المطبقة ، إضافة إلى أبال وليت المتعلم الرجوع ، إلى ماكان عليه شكايل ، وإن أورات .

تستقيع الرجوع ، إلى مادان عليه سخلها ، وإن اربلت الإجهادات المطبّقة . تدعى التشوُّهات الباقية هذه ، بالتشوّهات اللدنة .

. 2.03 : تتصرف معظم مواد الإنشاء ، بإسلوب مشابه لما هُو مؤضح في الشكل (٣ - ٣) . وكما الاضظ على المخطط، تتصرف معظم المواد، في حال تعرضها لإجهادات ذات قيم مضربة ، وكما نلاحظ على المخطط تتصرف معظم المواد ، في سال تعرضها لإجهادات ذات قيم صغيرة ، تصرفات مرتة ، الى أن تعمل المرازة ، وللمؤلمة بمعدلة شؤمات بعددات شرفات المرازة ، وللمثل عالم بالنعقة (8) تستعر بعدلة شؤمات

المادة، على شكل تشوّمات لدنة، إلى أن تصل الشّمات، إلى حدَّ التكري وهو إلحَّلُ الطَّيْق عا بالنطقة (5). إذا انخففت قية الإجهادات، بعد أعلان الشيّمات حدَّ الروزة، بيت الشّومات على حالها، ويتمكّر على العشر، بدكلة الدودة إلى تكله الأصل، حيث بيلغير العسر، بدكلة للدّوة الأمير، كما هو مؤسّم في الدكيل، بخطوط منطقة.



الشكل (٣ - ٣): ينظير الشكل مختلط يوضّح العلاقة ما يين الإنفسال والإجهاد، حيث تظهر صل المختلط مقا، تنطقة حدًّ المروة والمساقع التي متعام ينظين تقورت بيشر الحقط المثقط . إلى التشوخات، التي يمكن أن تمدت، معند تجاوز الإنفسال خدًّ المروقة، إذ تجمي مذه التشوّمات على حالها، وإن أزيلت المروقة، إذ تجمي مذه التشوّمات على حالها، وإن أزيلت


إجهادات. وانفعالات العزوم:

 3.01 : بعد أن تفهّمنا ماتعنيه لفظة الإنفعال ، لابد من الحذر والتربّي ، عند محاولة الإنتراب ، لتفهّم سلوكية المادّة ، عند تلقّبها إجهادات العزوم .

2.92: يوشّع النكل (٣-٣) ، حالة عنصر إنشائي ، ممتع من مادة برئة ، عند تمرض لدوم ما . يقرض يقاه كل متعلع مست ، كان مستولاً قبل تطبيق الدوم ، عل احتجاله المستوية ، بعد تطبيق ذاك الدوم . يعدد المقطعات من بعشها البعض مسافة (2) ، ويحصران فيا بينها زاوية تسايى (6) ، راسها مركز الدوم ، فتكون المسافة (2)

 $Z = \emptyset \times R$

حيث (R) ، نصف قطر الإنحناء .



الشكل (٣ ـ ٣): الإجهاد الناشىء عن عزم، حيث يظهر المخطّط، عنصراً معرّضاً لعزم.

3.03 : لتأمل ليفاً يقع فوق عور المنصر الطولي ، للذر من مركز مساحة المقطع ، والمسمى بحبور التحادل أو المحاولة . إن كان هذا الليف ، يتمد عن المحرر المحاولة . من التحق المحاولة المحاولة . المحاولة المحاصر أأتا المحاولة المحاولة . (لا + 8) 6 ، ويلذا يكون امتدار أما المتادم المتادم المتادم المتادم المتادم المتادم المحاولة . المحاولة المحاولة . المحاولة المحاولة . المحاولة المحاولة . المحاولة . (لا + 8) 6 ، ويالنالي كان الإفقال مساوياً لـ (لا × 8) ، ويالنالي كان الإفقال مساوياً

 $\frac{\cancel{0} \times y}{\cancel{0} \times R}$

ونحن نعلم أنّه ، في حال كون العنصر مصنّعاً من مادة مرنة ، كانت نسبة الإجهاد إلى الإنمعال ، تساوي عدداً ثابتاً ، يسمى عامل يونغ ، إذاً :

<u>الإجهاد</u> E = <u>الإنفعال</u> الإنفعال حيث (E) ، هو عامل يونغ ، لمادة العنصر المرنة ،

أنظر الفقرة (2.01). من العلاقة السابقة ، نجد أن :

 $K.y = \frac{E}{P} \times y$

كم افترضنا في الفقرة (3.25) من الفصل الثاني .

إجهادات القص :

1. والتوصّل إلى معادلة دقيقة ، نحسب وتنفهم من خطا إجهادات القص ، تعدّ مهمة أكثر مشقة ، إذا ماقوت يعدل المتعادات الماشرة . واذا ماقورات يعلم أم استئلم وحساب الإجهادات الماشرة . لذا كان ماسئطرت هنا ، عبارة عن خطوط عريضة ، تتوحّى منها ، الوصول مباشرة إلى التتاتج ، دون التطرّق

الله أكان ماستطرحه ها، عبارة من خطرط مريضة، تتوقى عباء الرصول بالمرق إلى التاتيج، دون العلوق إلى الأسالب الدقيقة، للتحليل الإنتائي،
مده؛ لخطل إجهادات القصى، منذ كل تقلق من نظا المنطق إلى مركبتها الأفقة والساقولية، انظر المنقد من نظا (1.13)، من القصال الثاني، إن جميع كانة مركبات المجهادات هذه، منتكل مماً، جميل قوى القصى المساقولة عبدا منظقاً مبدأ، عبل قوى القصا المساقولية والأفقية، العاملة في مستوى المقطع، والمرموز، في المنطقة عمدا، على المنافقة عمدا، على المنافقة عمدا، على التقويم، فإن تقلق عمدة، تمين قول أمل العنصر، كالملك نبعد مناء الدفق على المساقولة المساقدة المحددة المنافقة المحددة المنافقة المحددة المدافقة المحددة المحددة المدافقة المحددة ماء، عول النقطة المحددة ماء، والمنافقة المحددة ماء، والمنافقة المحددة ماء، والمنافقة المحددة ماء، وعرف المنافقة المحددة ماء، وعرف النقطة ماء، وموسعل على إلى المنصور.

4.03 : في حالة قوى القص ، تدعى النقطة المحددة هذه ، مركز القص . وهي ليست مطابقة دوما ، مع مركز محدث القطع ، إذ أما تطابق معالى المهجدة نقط محدث ، فقط في حال كان يوجد للمقطع ، عوري تناظر ، أو كان يوجد له ، عربري تقابل ، أنظر الشكل (٢ - ٣) . إن حالة التباعد الأكثر شيوماً ، مايين التقطيق ، عمي مانجدها في المجراة المعدنية ، المؤسخة ، المؤسخة


x-\(\frac{1}{4}\)

الشكل (٤ ـ ٣): ويظهر فيه الحالات التي يمكن فيها أن يتطابق مركز القص، مع مركز مساحة المقطع

الشكل (ه - ٣) . نلاحظ في الشكل ، أن مركز الفص ، يتم في النقطة (\$) ، وإن الحمولة المطبقة ، هي حمولة مركزة ، فيستها ((200) ، تتركز في وسط شفة المجواة ، المرمز ها يالحرف (١٨) ، وهي تسبب على المقطع ، عزم قتل فيسته ((M 12.1) ، نستتجه من حساب عزم الفوة الكرزة ، حرل مركز القص . أي :

المركزة ، حول مركز الفص . اي : 28 m.m + 75 m.m × 20 N = 1310 N. m.m = 1.31

N.m.



الشكل (٥ ـ ٣): ويظهر فيه حالة مجراة معدنيّة ، حيث يبتعد فيها مركز القص ، عن مركز مساحة المقطع .


توزيع إجهاد القص :

- 5.01 : بمكننا اشتقاق نظرية ، لإيجاد إجهاد القص الأعظمي ، وتعيين مركزه ، إن كان المقطع متناظراً ، وغير خاضع لقص أفقى . - 5.02 : لتتأمَّل المقطع الموضح في الشكل (٦ ـ ٣ ـ آ) . ولنفترض أن المقطع هذا ، معرضاً لعزم مأخوذ حول المحور (x) فقط ، مع قوّة لا مباشرة . إن اختيار شكل عشوائي ، سيكشف لنا النظرية أو المبدأ العام ، وذلك قبل الإنتقال إلى الحالات الخاصة ، كحالة المقاطع المشابهة بشكلها لحرف (1) ، أو المقاطع مستطيلة الشكل . - 5.03 : لنَاخِذُ شريحة أفقية ضيَّقة من المقطع ، مساحتها

تساوي «٨٨». إن الإجهاد المباشر على الشريحة هذه $f = K \times (y)$

يساوي :

حيث تشير (y) ، إلى بعد الشريحة عن المحور المحايد، وهو المحور الأفقي، المار من مركز مساحة المقطع ، و«K» هو مقدار ثابت ، أنظر الفقرة (3.25) من الفصل الثاني .



الشكل (٦ - ٣) : يظهر الشكل غططاً يجري من خلاله ، شرح نظريَة الإجهاد كها تطوّرت في الفقرة (5.02) .

5.04: لتأمل المساحة («B») ، في الشكل (٦-٣-ب) .
المحدد المناف المناف المناف المناف المحدد المحدد مسافة («) ، إلى أن تصل بحدودها ، إلى أقصى خطوط المقطع العلوية . تعطى القوة الكلية المطبقة على المساحة هذه ، بالمحافة :

 $\Sigma K \times (y) \times \delta A$

منتشرة على كامل المساحة، أو:

K Σ (y) × δA

تساوي القيمة : $[\Sigma(y) \times \delta A]$ ، عزم المساحة الأولي للمساحة (B_y) ، حول المحور المحايد ، أو

تساوي : B_y × y_b .

إذا كانت (yb) ، هي بعد مركز ثقل المساحة عن المحور المحايد .

رد المذا نكتب :

 $P = K \times B_y \times y_b$

ولكن : [K × y_b] ، هي قيمة الإجهاد عند مركز مساحة المساحة (B_y) ، والتي نستطيع أن ندعوها «_{db»} . لهذا :

 $P = f_b \times B_v$

- 5.65: لتتأثل الآن، شريحة جسر نخيلة ، سياكتها تساوي ح58». لقد جرى توضيح الشريحة هله، على الشكل (٧- ٣)، حيث لم يظهر الشكل مقطع الجسر، ال ان مااظه، ، هو واجهة الجسر،



الشكل (٧ ـ ٣): واجهة الجسر الموصوف في الفقرة (s.as) ، أنظر أيضاً الشكل (٦ ـ ٣).

- 5.06 : يمكننا إثبات ، بقوانين وملاحظات خارجة عن نطاق أهداف الموسوعة هذه ، أنَّه عندما تنتهي قيمة ينتهي إلى قيمة تعادل قوة القص الشاقولي (Sy) ، على كامل المقطع ، أنظر الشكل (٦ ـ ٣ ـ ب) ، لهذا :

$$S = \frac{B_y \times y_b}{I \times x} S_y$$

الشريحة . بعد فصل الشريحة عن الجسر ، نلاحظ أن الشريحة خاضعة إلى القوة (P) ، التي تعمل على كلُّ وجه من وجهى الشريحة ، كما أنها خاضعةً لقوة قص تساوى = ي متواجدة عند القاعدة ، وناشئة عن انفصال $\hat{s} \times x \times \delta Z$

الشريحة عن مسندها ، تلك القوى الثلاث في حالة توازن ، لذا ينبغي أن تكون حصيلتها أفقياً تساوي

$$B_y (f_{b1} + f_{b2}) = S \times x \times \delta Z$$

تنوب جزء الشريحة في هذا المثال ، مناب المساحة

(By) ، المقتطعة من المقطع ، والتي تفصل عن مسند


$$f = \frac{M}{r} \times y$$

إذاً : وبما أن :

لذا فان:

$$S \times x \times \delta Z = \underline{y_b \times B_y} (M_i - M_j)$$

الصفر، أي:




قيمة إجهادات القصر المحرورة في الجسر، هذا ، وكتنا من خلال تحرية بسيطة ، إليات تواجد مايسكى إجهادات القصر المحرورة . النجع لوجون خشيين، طولاهما معرفين ، أنظر الشكل (٨-٣ - أ) . لدترأس اللوجون ، أنظر الشكل (٨-٣ - أ) . لدترأس اللوجون المؤدولة ، فلاحظ الرقاق اللوجون الشرفاء ، حال الحيون المنافرة المعرفة ، أنظر الشكل (٨-٣ - ب) . إذا سمّر اللوجون المنافرة اللوجون المنافرة اللوجون المنافرة اللوجون المنافرة اللوجون من المنافرة المنافرة ، منا طاحة المنافرة اللوجون من المنافرة اللوجون من المنافرة المنافرة اللوجون من المنافية المنافرة ، أنظر الشكل (٨-٣ - جـ) .

- 5.07 : من خلال المعادلة السابقة ، يمكننا تحديد

الشكل (٨ ـ ٣ ـ جـ): كما يظهر اللوحين المسمّرين إلى بعضهما بعد تطبيق الحمولة .

الشكل (٨ ـ ٣): لوحين ممتدان على مجاز عريض

$$\begin{split} S &= \frac{B_y \times y_b}{1 \times X} \times S_y \\ S &= \frac{2125 \times 154.5}{127.1 \times 20} .003 \ 10^{-6} \times 20 \times 10^3 \\ S &= 2.58 \ N/m.m^2 \end{split}$$



الشكل (٩-٣): يظهر الشكل غططاً يوضُّع تأثير القص الشاقولي على الجسر الموضِّع في الشكل (٧-٣). 5.00 : مثاك أيضاً إجهادات قصِّ شاقراتِه ، تؤثر على وجهي المنظم الجانين ، أنشل الشكل (٢٠٠٥) كيتا من خلال ما ستجة الفقرة (6.00) : إعدار إجهادي القص مدين ، مساويين في القيمة . لذا يكتنا أيضاً ، التخدام للعادلة السابقة ، لإيجاد إجهاد القص الشاقري ، عدد تعلة على للقطع ، كا مو خبرت في المثال الثاني :

مثال : لنستخدم المقطع الموضّع في الشكل (٢-٢)، ولنوجد إجهاد القص ، عند الوصلة الواقعة ما بين الجزئين عقد و (III) ، عندما تكون قرق القص على المقطع تساوي (20KN) . كانة الإباد المأخوذة ، مأخوذة بالملم :

 $20 \times 10^3 = S_y = 20 \times 10^3$ and $S_y = 10^3$ and $S_y = 10^3$ and $S_y = 10^3$ and $S_y = 10^3$ by the state of $S_y = 10^3$ and $S_y = 10^$

 $127.1 \times 10^6 = I_x$ عرض المقطع عند نقطة الحساب x = 20 لذا يكتنا أن نكتب :



$$S = \frac{12 (d - 2y) (d + 2y) b}{8bd^3 \times b} \times s$$
$$= \left[\frac{3}{2b + d} - \frac{6y^2}{b \times d^3} \right] s$$

حساب القص على مقطع مستطيل الشكل :
 - 6.01 : لتأثمل القطع مستطيل الشكل المؤضّح في الشكل (۲۰ - ۲۷) ، والذي إنظامه (b) ، وحرضه (d) :
 B_y = (d/2 - y) × b

 $y_b = \frac{y}{2} + \frac{d}{4}$ $I = \frac{bd^3}{12}$ x = b


الشكل (١٠ ـ ٣): يظهر الشكل إجهاد القص على مقطع مستطيل الشكل .

6.02 : من الملاحظ أنّ القيمة السابقة ، تتزايد
 عندما : 0 = y ، وهي حالة تتواجد عند المحور المحايد ،
 وبذا يكننا كتابة العلاقة عند المحور المحايد ، بالشكل

$$S = \frac{3}{2} \times \frac{S}{bd}$$

أو يمكننا القول ، أنّ إجهاد القص الأعظمي ، في مقطع مستطيل الشكل ، يساوي مرّة ونصف ، قيمة إجهاد القص العام ، أنظر الشكل (١١-٣).

كها هو متوقّع .




الشكل (١١ ـ ٣): يظهر الشكل إجهاد القص على مقطع مستطيل . الشكل .

● حساب إجهاد القص على مقطع شكله
 مشابه لحرف «۱» :

- 7.01. إن توزيع إجهادات القص العاملة ضمن مقطع مشابه بشكله لحرف «٤» ، نراه موضّحاً تخطيطياً في الشكل (٢-١٣). نلاحظ من الخط البياني ، أنَّ إجهادات القص ، تتوزَّع بالتساوي تقريباً عند قائم

المقطم , بينا تبقى تأثيراتها مهملة ، عند شفتي القطم . لذا يجكننا حساب القص ، عند فراع المقطم المؤضح في مثالنا المدرج في الفقرة (80.5) ، على الشكل الثاني : $S = \frac{S}{bd} = \frac{0000}{250 \times 20} . 004 4 \, N/m.m^2$



الشكل (١٢ ـ ٣): يظهر الشكل إجهاد القص على مقطع مشابه بشكله لحرف مة.

علاقة وصلة الإجهادات ببعضها:
 ـ 8.01: إنّ الإجهادات لا تتواجد منفصلة ، بل

80.1 [أن الإجهادات لا تتواجد منفصلة ، بل
 إنَّ أيَّ شكل من أشكال الإجهاد ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً ،
 بأشكال الإجهادات الأخرى .

* نسبة بواصون :

_8.02 : إذا ضغفت كتلة من المطّاط القاسي ، بقرّق ضغط تعملان معاً ، تحرّلت كتلة المطّاط ، إلى ما يشبه الجميل ، أنظر الشكل (١٣ –٣). ويشكل مشابه ، يتحوّل الرباط المطّاطي ، إن شدّت أطرافه ، إلى رباط


الشكل (١٣ ـ ٣): تأثير انضغاط كتلة مطاطيّة .

أكثر نحولاً . تصيب الظاهرة الطبيعيّة هذه ، كافة المواد ، وفق نسبة تسمّى نسبة بواصون . فإذا كان الإنفعال في اتجاه المحور (x) يساوي (c) ، والإنفعال في إتجاه المحور (y) يساوى (c) فإنّ :

$$e_y = \sigma$$
 (sigma)

ين أو نسبة بواصون .

مر حب بوسوق . عند تطبیق قانون هوك ، نلاحظ أیضاً وبشكل مشابه أنّ ه = م



توازن إجهادات القص :

- 19.0 ينظهر الشكل (۱۳ - ۳) م كنا مائة امئة المؤة ماضوة من رسط عصر إنتاني م طولها (۵) م المنوقة من رسط عصر إنتاني ما طولها (۵) م المؤتف الكتلة ، إجهاد قصى بسادي (۵) م أو قرة مقدارها : ١٥ × 3 . إذا طائقا القري على عور شاقولي من خطر شاقولي ، المؤتفات المؤتف المؤتف الكتلة ، يعمل على منع تحوّل الكتلة المؤتف الكتلة المنات يقمل على منع تحوّل الكتلة المنات المؤتف الكتلة ، يعمل على منع تحوّل الكتلة المنات المؤتف الكتلة ، يعمل على منع تحوّل الكتلة المنات المؤتف الكتلة ، يعمل على منع تحوّل الكتلة المنات المؤتف (۱۵ كتلة الكتلة (۱۵ - ۳ - ۳). إذا أن القوتان (۱۵ × ۵۵) من مستخدر غذها بها المؤتف (۱۵ × ۵۵) من مستخدر المؤتف (۱۵ كتلة الكتلة (۱۵ - ۳ - ۳). إذا أن القوتان (۱۵ مند ۱۵ مند منوجة غذها بها المؤتف (۱۵ مند ۱۵ مند ۱۵

لتبقى الكتلة المادية صوارفة ، لابد من مزوجة أخرى، عزمها يبداري عزم المزوجة الأولى و يُقالمها في الأنجاء الا لابد من ملاحظة قوان مقدار على ضبا (8) ، تواجد على قامدة الكتلة من الأهل ، وتؤثر الأخرى ، على مناحظة أنها تساوي (عاد × 8) ، أنظر الشكل ملم ، نلاحظة أنها تساوي (عاد × 8) ، أنظر الشكل يؤن : 2 = 2 ، هلة يمونا إلى القول ، أن جهاد الفصل الشاقولي ، يستحث المائة دوباً ، على توليد إجهادات قعل الشاقولي ، يستحث المائة دوباً ، على توليد إجهادات قعل التربة ، صدارية لما في القيمة .







الشكل (١٤) ـ ٣ ـ حـ): لتتوازن الكتلة لابد من وجود مزدوجة على

المستوى الأنجاب . []: إجهاد اللعم على واحد من أطراف الشكل (٢٠- ١٤): إجهاد اللعم على واحد من أطراف الشكل .

الشكل (١٤ - ٣): توازن إجهادات القص.

الإجهاد المباشر يتولّد عن إجهاد القص :

1.001: كمنت استخدام المخطّط الموضّع في الشكل (١٥٠ - ٣) لاكتشاف كيفة توليد إجهاد مباشر، من المجاد المرتبة تشكية الشكل ، منتطقة من المختلف التكثية الملكية ، المؤسّمة في الشكل (١٤٤ - ٣). إنَّ طول تربّ المثلّد الغائم هذا يسادي (١٤). لغترض إن الإجهاد المباشرة من قبت تسادي (١٥) ، وإنَّ قيمة إجهاد الغزي المترب بمنطل القري بمنطل القري (١٤) من يعطل القري المترب

في الإتجاء (f) نجد أنَّ :

إذاً :

× sin φ + S′ × 1b ×

 $\sin \phi \times \cos \phi$ $f = S' \sin 2 \phi$

f = S' sin 2 ф وبتحليل الفوى باتجاه (S) نجد أنّ : S × lb = S' × lb × sin²d - S' × lb × cos²d في الم

S = S' cos 2 φ






الشكل (١٥ ـ ٣): يظهر الشكل كيف يمكن أن يتولّد إجهاد مباشر عن إجهاد قص

ـ 10.02 : تنجلي فوائد التمرين هذا ، وتصبح أكثر وضوحاً ، عندما تكون قيمة الزاوية (٥) تساوى (٤٥°). عندها. تكون قيمة الإجهاد (S) يساوى صفراً، و: f = S' . إِنَّ ذلك يعنى ، أَنَّ إجهاد القص ، قد ولَّد إجهاداً مباشراً ، يساويه في القيمة ، عند مستو يصنع مع مستوى القص زاوية قدرها (٥٤٥)، إن ما استخلصناه من التمرين هذا ، هو بالطبع معلومة عامة ، انظر الشكل


. (1-17)

· (°to)









.. 10.03 : إن عكس النظرية السابقة صحيح

أيضاً ، إذ أن الإجهاد المباشم ، يستحث المنشأة ، فيتولد

عنه إجهاد قص يساويه في القيمة ، عند مستو يصنع مع

مستوى القص المباشر زاوية (٤٥°)، أنظر الشكل

. (T - 1V)

A TOWNS

الحالة السابقة .

الشكل (١٦ - ٣): اجهاد شد ناشيء عن إجهاد قص . يولَّد إجهاد القص ، إجهاداً مباشراً ، يعادله في القيمة ويعمل في مستو زاويته

الإجهادات الرئيسية :


- 11.0: لقد كان وضحالنا ، من خلال الفقرة (- 10.0) ، أن اجهادات القصى تتمدم في مستوي القص المبادر (أوية (دع ³) , وبالمرحدة الى الطليق المستوي القص المبادر (أوية (دع ³) , وبالمرحدة الى الطليق في القفرة ((0.0) ، تعليم فقول ، إن اجهادات الشمن أيضاً مسال المبلز (زاوة (دع) ، تجل الأجهادات المبلزة الواقعة على المستويين هلين ، بالأجهادات المبلزية ، بوسمي المبلز (زاوة المبلزة المبلزة

الشكل (١٨ ـ ٣): مسارات الإجهاد في جسر موثوق من طرف واحد

• مسارات الإجهاد:

120-1 يوضع الشكل (۱۸ - ۳)، مسارات الاجهاد، مرسومة على الواجهة الجانية لجسر موثوق من طرف وحامد، تلك الحلوط المتشرة، على اتجاه إجهادات الشدة، بينا تشير الخطوط المتشقة، إلى اتجاه إجادات الضعفط الرئيسية. تتقاطع هذه المحلوط، يع دواضع ، وفق زوايا قائمة . أن تُهم الإجهادات، على

طول الخطوط هذه ، ليست بالضرورة قيم ثابتة .



المحور المحايد، عزم العطالة، المُعامِل (22)، وقيمة . نصبف قطر الحركة التدويميّة.

خصائص ومعطيات المقاطع الأساسية:
 سندرج في هذه الفقرة ، قائمة تنضمن الحصائص
 الهندسية ، لسنة وعشرين مقطماً ، غوي القواعد التبعة
 لاستخراج المساحة ، لاستخراج بعد الليف النبائي عن

شكل المقطع	مساحة المقطع (٨)	بعد ليف القطع النبائي (1) عن المحور المحايد	عزم العطالة حول المحور المحايد (LX XX)	$z_x = \frac{1_x}{r_1}$	تعمف قطر الحركة $K = \frac{I_x}{A}$: التدويميّة
xx	**	*	a*	#1 6	n 0·289 n
1- pd-1	ы	<u>d</u> 2	$\frac{1}{12}b\;d^a$	1 6 b dr	$\frac{\mathrm{d}}{\sqrt{13}} = 0.289 \mathrm{d}$
r 🛅 r	a,1 - a,1	<u>*</u>	44 - 44 12	$\frac{a_4^4-a_3^4}{6a_1}$	$\sqrt{\frac{a_2^2+a_2^4}{12}}$
* 4 Par * - *	$b_{z}d_{z}=b_{z}d_{z}$	$\frac{d_L}{2}$	$\frac{b_1d_4{}^8-b_2d_4{}^2}{12}$	$\frac{b_1d_1^{0}-b_1d_1^{0}}{6d_1^{0}}$	$\sqrt{\frac{b_1d_1^3-b_2d_1^3}{12(b_2d_1-b_2d_2)}}$
	'	•			•

شكل القطع	باحة المقطع (٨)	مد ليف المتطع النبائي رون عن المحور المحايد	1 - "	Z _i = \frac{l_i}{y_1}	نصف قطر الحركة $K = \frac{I_x}{A} : U_{x}$ التدويّة
x- 000-x		n = 0-707 m	a ⁴ 12	$\frac{\sqrt{2}}{12} a^2 = 0.118 a^3$	$\frac{a}{\sqrt{12}} = 0.289 a$
· 🚓	bit	$\frac{bd}{\sqrt{b^4+d^4}}$	$\frac{e\left(\rho_{2}+q_{4}\right)}{p_{4}q_{9}}$	6 √p ₁ + q ₁ .	$\frac{hd}{\sqrt{6(b^2+d^2)}}$
x	ы	b sin ≠ + d oos ≠ 2	$\frac{b\ d}{12}\!\!\left\{\!\!d^2\cos^2\phi+b^4\sin^2\phi\!\!\right\}$	$\frac{\theta}{pq} \frac{(q \cos \phi + p \sin \phi)}{(q_0 \cos \phi + p \sin \phi)}$	√ dt oos*#+b*ain*# 13
*	3√3 at = 2.588 a's		$\frac{5\sqrt{3}}{16}$ $a^4 = 0.5412$ a^4	$\frac{5\sqrt{3}}{16}n^3$	n √ $\frac{5}{24}$
x — (a) 4	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$ n ⁵ = 2.598 n ⁵	a $\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\delta\sqrt{3}}{16}\alpha^4=0.5413\alpha^4$	$\frac{\delta}{8}$ a^3	a √\frac{5}{24}
-	2 d* tan 22}* == 0-8284 d*	d 2	$\frac{4}{3} (4\sqrt{2} - 5) d^4$ = 0.8758 d ⁴	$\frac{8}{3} (4\sqrt{2} - 5) d^3$ = 1.7516 d ³	$d\sqrt{1.007} = 1.007 d$ $bd \left(\frac{d^4 \cos^4 \phi + b^4 \sin^4 \phi}{d \cos \phi + b \sin \phi}\right)$

شكل المقطع	مساحة المقطع (A)	بعد ليف المقطع النهائي (17) عن المحور المحايد		z, = <u>I,</u>	نمف قطر الحركة $K = \frac{I_x}{A} : \mathcal{G}_{\mathcal{G}}$
x- 2 1	lst. 2	<u>d</u>	5-d3 36	b d ³ 24	d - 0.236 d
*-	$\frac{a+b}{2}d$	a+2bd a+b3	$\frac{a^{2}+4ab+b^{2}}{36(a+b)}d^{9}$	$\frac{a^4+4ab+b^2}{12(a+2b)}d^4$	$d\sqrt{\frac{n^4 + 4 ub + b^4}{18 (n + b)^4}}$
🕀	$\frac{x d^2}{4}$ = 0.7854 d ²	. <u>d</u>	$\frac{64}{\piq_4}=0.0491q_4$	$\frac{\pi d^3}{32} = 0.082 d^3$	- <u>a</u>
- 🔘	$\frac{d}{d}\left(\mathbf{d}^{\mathbf{z}} \cdots \mathbf{d}_{\mathbf{k}^{0}}\right)$	$\frac{d}{2}$	$\frac{\pi}{64}\left(d^4-d_2^4\right)$	$\frac{\pi}{32}\frac{d^4-d_1^4}{d}$	4 √q+ + q
x- d x	# d1 8 = 0 : 1927 d1	$\frac{2}{3}\frac{d}{\pi} = 0.212 d$		$\begin{array}{r} (0 \ \pi^2 - 64) \ d^3 \\ \hline 192 \ (3 \ \pi - 4) \\ = 0.024 \ d^3 \end{array}$	$\frac{\sqrt{9} \pi^2 - 64 d}{12 \pi} = 0.132 d$

شكل المقطع	مساحة المقطع (۵)	بعد ليف المقطع النيائي (y) عن المحور المحايد		$Z_i = -\frac{L_i}{y_i}$	نصف قطر الحرى $K = \frac{I_X}{A}$: التدويم
-x	# b d 4 0 · 7834 bd	d 2	- φ q - 0 · 0 τ b I p q s	$\frac{w \ b \ d^3}{32} = 0.0982 \ b \ d^3$	<u>d</u>
- 	$\frac{\sigma}{4}$ (bd $-b_1d_1$)	<u>a</u>	$\frac{\pi}{64} \left(b d^3 - b_4 d_2^3 \right)$	$\frac{\pi}{32}\frac{\operatorname{b} d^a - \operatorname{b}_i \operatorname{d}_i^a}{\operatorname{d}}$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{bd^2-b_id_i^2}{bd-b_id_i}}$
1-1	(bd. — b _i d _i)	d 2	$\frac{1}{12}$ (b d ² - b ₂ d ₂ ²)	$\frac{b\ d^2-b_1\ d_1^2}{6\ d}$	$\sqrt{\frac{bd^2 - b_1d_1^2}{12(bd_1 - b_1d_2)}}$
	$(bd b_i d_i)$	<u>ā</u>	$\frac{1}{12}$ (b d* - b ₁ d ₄ *)	$\frac{6 q_3 - p^\gamma q^i_3}{$	$\sqrt{\frac{\mathrm{bd}^3 - \mathrm{b_2d_2}^3}{12(\mathrm{bd} - \mathrm{b_2d_2})}}$
7x 1 4	$(bd - b_3d_4)$	<u>d</u>	$\frac{1}{12}(\! b d^{\mu} - b_{1}d_{1}{}^{\mu}\!).$	$\frac{b \ d^2 - b_L d_L^2}{0 \ d}$	$\sqrt{\frac{(bd^2 - b_2d_1^2)}{12 (bd - b_2d_1)}}$
++++	1	1		'	

0 شكل المقطع	as abili India	بعد ليف القطع النيائي (١٥) عن المحور المحايد	عزم العطالة حول المحور المحايد (X × I)	$Z_1 = \frac{I_n}{y_1}$	نصف قطر المركة $K = \frac{I_x}{A} : 1$ التدويميّة
	(bil — b _i d _a)	$\frac{bd^3 - 2 b_1 d_1 d + b_2 d_1^2}{2 (bd - b_1 d_2)}$	$\frac{(bd^2-b_1d_1^4)^4-4\ bd\ b_1d_4(d-d_1)^6}{12\ (bd\b_1d_4)}$	$\frac{(bd^4 - b_1d_1^4)^3 - 4\ bd\ b_1d_1(d - d_2)^3}{6\ (bd^8 - 2\ bd\ d_1 + b_2d_1^4)}$	
x- b - x 4	(bd. — b ₁ d ₂)	$\frac{bd^4-2\ b_id_i\ d+b_id_i^4}{2\ (bd\ -b_id_i)}$	$\frac{(\mathrm{bd}^3\!-\mathrm{b}_1\mathrm{d}_1^4)^3\!-\!4\ \mathrm{bd}\ \mathrm{b}_1\mathrm{d}_1(\mathrm{d}\!-\!\mathrm{d}_1)^4}{12\ (\mathrm{bd}\ -\mathrm{b}_1\mathrm{d}_1)}$	$\frac{(\operatorname{bd}^4 - \operatorname{b}_i \operatorname{d}_i^2)^2 - 4 \operatorname{bd} \operatorname{b}_i \operatorname{d}_i (\operatorname{d} - \operatorname{d}_i)^4}{0 (\operatorname{bd}^4 - 2 \operatorname{bd} \operatorname{d}_i - \operatorname{b}_i \operatorname{d}_i^4)}$	-
d x- +	(bd b _k d _k)	$\frac{bd^{4}-2\ b_{2}d_{4}\ d+b_{4}d_{4}^{2}}{2\ (bd\ -b_{2}d_{4})}$	$\frac{(bd^{2}-b_{1}d_{1}^{2})^{2}-4\ bd\ b_{1}d_{2}(d-d_{2})^{2}}{12\ (bd\ -b_{2}d_{2})}$	$\frac{(\mathrm{inl}^2 - \mathrm{b}_i \mathrm{d}_i^2)^2 - 4 \ \mathrm{bd} \ \mathrm{b}_i \mathrm{d}_i (\mathrm{d} - \mathrm{d}_i)^2}{6 \ (\mathrm{bd}^4 - 2 \ \mathrm{bd} \ \mathrm{d}_i + \ \mathrm{b}_i \mathrm{d}_i^2)}$	
1 x = 1 3 x a	(bd ₁ + b ₂ d)	-d	$\frac{1}{12}(b\;\mathrm{d}_{k}{}^{2}\;\dot{+}\;b_{k}\mathrm{d}^{p})$	b ₂ d* + b d ₂ * 6 d.	$\sqrt{\frac{bd_1^2 + b_1d^2}{12(bd_1 + b_1d)}}$
	(pq ¹ + p ² q)	<u>d</u>	$\frac{1}{12}$ (b $d_1^2 + b_1 d^2$)	$\frac{\mathbf{b}_t \mathbf{d}^3 + \mathbf{b} \mathbf{d}_t^3}{6 \mathbf{d}}$	$\sqrt{\frac{bd_{a}^{3} + b_{d}d^{3}}{12(bd_{a} + b_{k}d)}}$
*	$(bd_1 + b_2d)$	<u>d</u>	$\frac{1}{12}$ (b d ₁ * + b ₂ d*)	b ₁ d ² + b d ₄ 0 6 d	$\sqrt{\frac{bd_1^2 + b_1d^2}{12(bd_1 + b_2d)}}$



